

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-canon-cl41-black-do-drukarek-ip1700-ip1900-ip2200-ip2500-ip2600-p-1868.html>



Tusz CANON CL41 BLACK do drukarek iP1700 iP1900 iP2200 iP2500 iP2600

Cena brutto	75,00 zł
Cena netto	60,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	CL41 CLI41
Producent	100 % NEW CHINA

Opis produktu

TUSZ CANON CL41
100 % NEW CHINA
Pojemność tuszu 20,5 ml

Kompatybilne z drukarkami:

Canon Fax JX 200
Canon Fax JX 210 P
Canon Fax JX 500
Canon Fax JX 510 P
Canon Pixma IP 1100
Canon Pixma IP 1200
Canon Pixma IP 1300
Canon Pixma IP 1600
Canon Pixma IP 1700
Canon Pixma IP 1800
Canon Pixma IP 1900
Canon Pixma IP 2200
Canon Pixma IP 2500
Canon Pixma IP 2600
Canon Pixma MP 140
Canon Pixma MP 150
Canon Pixma MP 160
Canon Pixma MP 170
Canon Pixma MP 180
Canon Pixma MP 190
Canon Pixma MP 210
Canon Pixma MP 220
Canon Pixma MP 450
Canon Pixma MP 450 X
Canon Pixma MP 460
Canon Pixma MX 300
Canon Pixma MX 310

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

-
1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
 2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
 3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
 4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
 5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
 6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
 7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
 8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
 9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
 10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
 11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.