

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-canon-cli8bk-black-do-drukarek-ip4300-ip5200-mp800-mp970-mx850-p-499.html>



## Tusz CANON CLI8BK BLACK do drukarek iP4300 iP5200 MP800 MP970 MX850

Cena brutto	<b>5,00 zł</b>
Cena netto	<b>4,07 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod producenta	<b>CLI-8BK</b>
Producent	<b>100 % NEW CHINA</b>

### Opis produktu

**TUSZ BLACK 100 % NEW CHINA**  
**Pojemność tuszu 14 ml**

#### **Kompatybilne z drukarkami 5bk:**

Canon PIXMA iP3300  
Canon PIXMA iP3500  
Canon PIXMA iP4200  
Canon PIXMA iP4300  
Canon PIXMA iP4500  
Canon PIXMA iP5200  
Canon PIXMA iP5200R  
Canon PIXMA iP5300  
Canon PIXMA iX4000  
Canon PIXMA iX5000  
Canon PIXMA MP500  
Canon PIXMA MP510  
Canon PIXMA MP520  
Canon PIXMA MP530  
Canon PIXMA MP600  
Canon PIXMA MP610  
Canon PIXMA MP800  
Canon PIXMA MP800R  
Canon PIXMA MP810  
Canon PIXMA MP830  
Canon PIXMA MP970  
Canon PIXMA MX700  
Canon PIXMA MX850

#### **Kompatybilny z drukarkami 8bk/8c/8m/8y:**

Canon PIXMA iP3300  
Canon PIXMA iP3500  
Canon PIXMA iP4200  
Canon PIXMA iP4300  
Canon PIXMA iP4500  
Canon PIXMA iP5200  
Canon PIXMA iP5200R  
Canon PIXMA iP5300  
Canon PIXMA iP6600D  
Canon PIXMA iP6700D  
Canon PIXMA iX4000  
Canon PIXMA iX5000  
Canon PIXMA MP500

---

Canon PIXMA MP510  
Canon PIXMA MP520  
Canon PIXMA MP530  
Canon PIXMA MP600  
Canon PIXMA MP610  
Canon PIXMA MP800  
Canon PIXMA MP800R  
Canon PIXMA MP810  
Canon PIXMA MP830  
Canon PIXMA MP970  
Canon PIXMA MX700  
Canon PIXMA MX850  
Canon PIXMA PRO9000  
Canon PIXMA Pro9000 Mark II

## Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
  - \* Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
  - \* Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
  - \* Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
  - \* Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
  - \* Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
  - \* Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
  - \* Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
  - \* Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
  - \* Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
  - \* Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
  - \* Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
  - \* Nie wdychaj oparów tonera.
  - \* Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
  - \* Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
  - \* Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
  - \* Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
  - \* Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
  - \* Nie wrzucaj baterii do ognia.
  - \* Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
  - \* Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.