

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 18:11

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-canon-pgi-551-greyszary-do-drukarek-mg5450-mg5550-mg6350-mg6450-p-1847.html>



Tusz CANON PGI-551 GREY/SZARY do drukarek MG5450 MG5550 MG6350 MG6450

Cena brutto	7,50 zł
Cena netto	6,10 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	PGI-551 grey szary 551 pgi
Kod EAN	590265483551
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników drukarek **Canon MG5450, MG5550, MG6350, MG6450**, którzy chcą uzyskać wydajny i ekonomiczny tusz szary w wersji zamiennika INQ.

☐☐ Krótko o produkcie

INQ CANON PGI-551 Grey / Szary – pojemność **7 ml**, idealny do dokumentów, zdjęć i wydruków biurowych, zapewniając równomierne odcienie szarości.

☐ Najważniejsze cechy

Wysoka jakość wydruków ▼

Barwnikowa formuła gwarantuje ostre i trwałe odcienie szarości.

Ekonomiczne drukowanie ▼

Więcej stron przy niższym koszcie w porównaniu do oryginału.

Pełna kompatybilność ▼

Tusz działa w drukarkach Canon obsługujących PGI-551 Grey / Szary.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	CANON PGI-551 Grey / Szary - zamiennik INQ
Kolor	Szary (Grey - Barwnikowy)
Pojemność / wydajność	7 ml • około 250 stron
Kod EAN	590265483551
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 5 ml ≈ 180 stron • Zamiennik: 7 ml ≈ 250 stron
Kompatybilna seria	CANON PGI-551 Grey / Szary
Przeznaczenie	Canon MG5450 / MG5550 / MG6350 / MG6450

☐☐ Kompatybilne drukarki

Canon MG5450
Canon MG5550
Canon MG6350
Canon MG6450

☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.