

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 18:26

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-czarny-inq-302-black-do-drukarek-hp-deskjet-111011122130213236303632-zamiennik-p-1033.html>



Tusz czarny INQ 302 Black do drukarek HP DeskJet 1110/1112/2130/2132/3630/3632 – zamiennik

Cena brutto	93,00 zł
Cena netto	75,61 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	F6U68AE
Kod EAN	5905937960357
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Tusz INQ HP 302 Black przeznaczony jest dla użytkowników drukarek HP DeskJet i ENVY, którzy drukują dużo dokumentów tekstowych i chcą znacząco obniżyć koszty eksploatacji.

☐☐ Krótko o produkcie

Zamiennik INQ HP 302 Black o pojemności aż 18 ml zapewnia intensywną czerń, wysoką wydajność oraz pełną kompatybilność z drukarkami HP.

☐ Najważniejsze cechy

Duża pojemność 18 ml ▼

Nawet kilkakrotnie więcej atramentu niż w oryginalnym wkładzie HP 302.

Głęboka czerń ▼

Wyraźne teksty i ostre kontury w dokumentach.

Pełna kompatybilność ▼

Tusz rozpoznawany przez drukarkę – brak komunikatów o błędach.

Realna oszczędność ▼

Nawet kilkakrotnie niższy koszt wydruku w porównaniu do oryginału.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	HP 302 Black - zamiennik INQ
Kod EAN	5905937960357
Kolor / typ	Black • tusz atramentowy
Pojemność	18 ml
Porównanie z oryginałem	Oryginał HP 302: 3,5 ml • Zamiennik INQ: 18 ml → ponad 5× więcej tuszu
Kompatybilna seria	HP 302

☐☐ Kompatybilne drukarki HP

HP DeskJet 1110 / 2130 / 3630

HP ENVY 4520 / 4525

HP OfficeJet 3830 / 4650

☐☐ Zawartość opakowania

- Zamiennik INQ HP 302 Black - 18 ml
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja
ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.