

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-epson-103-yellow-do-drukarek-l3150-l3151-l3156-l3250-l3251-p-2385.html>



KSEROTECHNIK

Tusz EPSON 103 YELLOW do drukarek L3150 L3151 L3156 L3250 L3251

Cena brutto	15,00 zł
Cena netto	12,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	103 T103
Producent	100 % NEW CHINA

Opis produktu

Tusz Epson 103 Yellow - zamiennik wysokiej jakości do drukarek atramentowych

Prezentujemy tusz zamienny Epson 103 Yellow, kompatybilny z szeroką gamą drukarek. Wysoka wydajność i jakość wydruków sprawiają, że jest to doskonała alternatywa dla oryginalnych wkładów.

Stan produktu: fabrycznie nowy, zamiennik, gotowy do użycia.

Jakość wydruku: bardzo wysoka, ostry tekst i żywe kolory.

Bezpieczeństwo: tusz w pełni bezpieczny dla drukarki – gwarantowana kompatybilność.

☐☐Najważniejsze cechy tuszu Epson 103 Yellow:

- ☐ Wydajność: do 7500 stron
- ☐ Kolor: Yellow
- ☐ Typ: Zamiennik
- ☐ Gwarancja: 12 miesięcy

☐☐Dlaczego warto kupić?

Oszczędność nawet do 70% w porównaniu z oryginałem przy zachowaniu wysokiej jakości wydruków.

☐☐Kompatybilne z drukarkami:

- EcoTank L1110
- EcoTank L3110
- EcoTank L3111
- EcoTank L3150
- EcoTank L3151
- EcoTank L3156
- EcoTank L3160
- EcoTank L5190
- EcoTank L1210
- EcoTank L1250
- EcoTank L3210
- EcoTank L3211
- EcoTank L3250
- EcoTank L3251
- EcoTank L3256
- EcoTank L3260
- EcoTank L3266
- EcoTank L5290
- EcoTank L5296
- EcoTank L3550
- EcoTank L3560

☐☐Średnia cena zamiennika: 15 zł brutto

☐☐W komplecie:

- ☐ 1 x tusz Epson 103 Yellow
- ☐ Oryginalne opakowanie producenta zamiennika
- ☐ Instrukcja użytkowania

☐☐Bezpieczeństwo użytkowania:

Każdy wkład testowany fabrycznie przed wysyłką. Bezpieczny dla Twojej drukarki.

Komplet kompatybilnych tuszy

Black	Cyan	Magenta	Yellow
Epson 103 Black	Epson 103 Cyan	Epson 103 Magenta	Epson 103 Yellow

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.