

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-epson-266-black-do-drukarek-workforce-wf-100w-wf-110w-p-2630.html>



Tusz EPSON 266 Black do drukarek WorkForce: WF-100W / WF-110W

Cena brutto	89,00 zł
Cena netto	72,36 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	8715946541822
Producent	EPSON

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Przeznaczony dla użytkowników drukarek Epson WorkForce WF-100W oraz WF-110W, którzy oczekują wysokiej jakości, wyraźnej czerni i niezawodności wydruków w codziennej pracy biurowej i domowej.

☐☐ Krótko o produkcie

Tusz Epson 266 Black - 5,8 ml to oryginalny tusz, gwarantujący wysoką jakość wydruków, trwałość i pełną kompatybilność z drukarkami Epson WorkForce WF-100W i WF-110W.

☐ Najważniejsze cechy

Intensywna czerń ▼

Wyraźne, głębokie wydruki dokumentów i grafik.

Oryginalna jakość Epson ▼

Zapewnia pełną niezawodność i zgodność z drukarkami Epson.

Wydajność do 150 stron ▼

5,8 ml tuszu wystarcza na około 150 stron według standardu ISO/IEC.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	Epson 266 Black
Kod EAN	8715946541822
Kolor / typ	Black • tusz atramentowy
Pojemność	5,8 ml
Wydajność	Około 150 stron (ISO/IEC)
Przeznaczenie	Druk dokumentów, zdjęć, materiałów biurowych

☐☐ Kompatybilne drukarki Epson

Epson WorkForce WF-100W

Epson WorkForce WF-110W

☐☐ Zestaw zawiera

- Tusz Epson 266 Black – 5,8 ml
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

Epson Polska
ul. Zielona 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@epson.pl • www.epson.pl

Informacja o bezpieczeństwie

L

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.

- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.

- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.

