

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-epson-t0796-light-magenta-do-drukarek-1400-px650-px710w-1500w-p-1942.html>



## Tusz EPSON T0796 light magenta do drukarek 1400 PX650 PX710W 1500W

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Cena brutto    | <b>6,00 zł</b>         |
| Cena netto     | <b>4,88 zł</b>         |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>        |
| Czas wysyłki   | <b>3 dni</b>           |
| Kod producenta | <b>BET0794N</b>        |
| Producent      | <b>100 % NEW CHINA</b> |

### Opis produktu

**TUSZ EPSON T0796 LIGHT MAGENTA**  
**100% NEW CHINA**  
**Pojemność: 12 ml**

**Kompatybilne z drukarkami:**

Epson Stylus Photo 1400  
Stylus Photo PX700W  
Stylus Photo PX800FW  
Stylus Photo P50  
Stylus Photo PX650  
Stylus Photo PX710W  
Stylus Photo PX810FW  
Stylus Photo PX720WD  
Stylus Photo PX820FWD  
Stylus Photo PX660  
Stylus Photo PX730WD  
Stylus Photo PX830FWD  
Stylus Photo 1500W

### Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

- Ryzyko porażenia prądem:
  - \* Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
  - \* Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
- Ryzyko oparzeń:
  - \* Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
- Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
  - \* Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
- Ryzyko pożaru:
  - \* Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
  - \* Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
- Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
  - \* Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
- Ryzyko dla dzieci:
  - \* Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.

- 
- \* Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
- \* Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
  - \* Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
- \* Nie wdychaj oparów tonera.
  - \* Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
- \* Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
  - \* Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
- \* Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
  - \* Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
- \* Nie wrzucaj baterii do ognia.
  - \* Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
- \* Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.