

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-epson-t1294-yellow-do-drukarek-bx305fw-sx420w-wf-7525-p-1089.html>



## Tusz EPSON T1294 YELLOW do drukarek BX305FW SX420W WF-7525

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Cena brutto    | <b>7,00 zł</b>         |
| Cena netto     | <b>5,69 zł</b>         |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>        |
| Czas wysyłki   | <b>24 godziny</b>      |
| Kod producenta | <b>T1294</b>           |
| Producent      | <b>100 % NEW CHINA</b> |

### Opis produktu

#### **TUSZ T1294 YELLOW** **Pojemność tuszu 20 ml**

##### **Kompatybilny z drukarkami:**

Epson Stylus Office B42WD  
Epson Stylus Office BX305F  
Epson Stylus Office BX305FW  
Epson Stylus Office BX305FW Plus  
Epson Stylus Office BX320FW  
Epson Stylus Office BX525WD  
Epson Stylus Office BX535WD  
Epson Stylus Office BX625FWD  
Epson Stylus Office BX630FW  
Epson Stylus Office BX635FWD  
Epson Stylus Office BX925FWD  
Epson Stylus Office BX935FWD  
Epson Stylus SX230  
Epson Stylus SX235  
Epson Stylus SX235W  
Epson Stylus SX420W  
Epson Stylus SX425W  
Epson Stylus SX430W  
Epson Stylus SX435W  
Epson Stylus SX438W  
Epson Stylus SX440W  
Epson Stylus SX445W  
Epson Stylus SX525WD  
Epson Stylus SX535WD  
Epson Stylus SX620FW  
Epson Workforce 525  
Epson Workforce 630  
Epson WorkForce WF-3010DW  
Epson WorkForce WF-3520DWF  
Epson WorkForce WF-3530DTWF  
Epson WorkForce WF-3540DTWF  
Epson WorkForce WF-7015  
Epson WorkForce WF-7515  
Epson WorkForce WF-7525

---

## Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
  - \* Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
  - \* Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
  - \* Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
  - \* Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
  - \* Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
  - \* Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
  - \* Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
  - \* Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
  - \* Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
  - \* Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
  - \* Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
  - \* Nie wdychaj oparów tonera.
  - \* Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
  - \* Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
  - \* Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
  - \* Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
  - \* Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
  - \* Nie wrzucaj baterii do ognia.
  - \* Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
  - \* Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.