

Dane aktualne na dzień: 16-09-2025 02:11

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-epson-t1303-magenta-do-drukarek-sx-525-sx-620-bx-525-bx-535-bx625-p-468.html>



Tusz EPSON T1303 MAGENTA do drukarek SX-525 SX-620 BX-525 BX-535 BX625

Cena brutto	9,99 zł
Cena netto	8,12 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	T1303
Producent	100 % NEW CHINA

Opis produktu

TUSZ MAGENTA 100 % NEW CHINA
Pojemność tuszu 15 ml

Kompatybilne z drukarkami:

Epson Stylus BX 925 FWD
Epson Stylus Office B 42 WD
Epson Stylus Office BX 525 WD
Epson Stylus Office BX 535 WD
Epson Stylus Office BX 625 FWD
Epson Stylus Office BX 630 FW
Epson Stylus Office BX 635 FWD
Epson Stylus Office BX 925 FWD
Epson Stylus Office BX 935 FWD
Epson Stylus SX 525 WD
Epson Stylus SX 535 WD
Epson Stylus SX 620 FW
Epson Workforce 525
Epson Workforce 630
Epson WorkForce WF-3010 DW
Epson WorkForce WF-3520 DWF
Epson WorkForce WF-3530 DTWF
Epson WorkForce WF-3540 DTWF
Epson WorkForce WF-7015
Epson WorkForce WF-7515
Epson WorkForce WF-7525

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

- Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
- Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
- Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):

-
- * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
 5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
 6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
 7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
 8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
 9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
 10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
 11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.