

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 18:30

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-hp-10-black-do-drukarek-2250-2280-2300-2600-2800-cp2600-zamiennik-inq-p-384.html>



Tusz HP 10 BLACK do drukarek 2250/ 2280/ 2300/ 2600/ 2800/ CP2600 - zamiennik INQ

Cena brutto	34,00 zł
Cena netto	27,64 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	HP C4844A
Kod EAN	5902654835000
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Zamiennik INQ HP 10 Black to idealne rozwiązanie dla biur i osób drukujących duże ilości dokumentów czarnych, którzy chcą ograniczyć koszty eksploatacji bez utraty jakości wydruku.

☐☐ Krótco o produkcie

Zamiennik tuszu HP 10 Black INQ o pojemności **69 ml** zapewnia wydruk dużej liczby stron przy zachowaniu wysokiej jakości czarnego tekstu i grafiki.

☐ Najważniejsze cechy

Duża pojemność ▼

69 ml atramentu - idealny do intensywnego drukowania dokumentów w czerni.

Wysoka jakość wydruku ▼

Czyste i wyraźne wydruki tekstu oraz dokumentów biurowych.

Kompatybilność 100% ▼

Zamiennik w pełni zgodny z drukarkami HP 2250, 2280, 2300, 2600, 2800 i CP2600.

Oszczędność kosztów ▼

Zamiennik INQ oferuje znacznie niższe koszty wydruku przy zachowaniu wysokiej jakości.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	HP 10 Black INQ - zamiennik
Kod EAN	5902654835000
Kolor / typ	Black - tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	69 ml • do ~2 000 stron (szacunkowo)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: ~24 ml ~700 stron Zamiennik: 69 ml ~2 000 stron
Kompatybilna seria	HP 10 Black
Przeznaczenie	Druk czarnych dokumentów biurowych i tekstu

☐☐ Kompatybilne drukarki HP

HP 2250
HP 2280
HP 2300
HP 2600
HP 2800
HP CP2600

☐☐ Zestaw zawiera

- Zamiennik tuszu HP 10 Black INQ - 69 ml
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.