

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 18:26

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-hp-11-magenta-do-drukarek-2250-2280-2300-2600-2800-cp2600-zamiennik-inq-p-386.html>



## Tusz HP 11 MAGENTA do drukarek 2250/ 2280/ 2300/ 2600/ 2800/ CP2600 - zamiennik INQ

Cena brutto	<b>34,00 zł</b>
Cena netto	<b>27,64 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Kod producenta	<b>HP C4837A</b>
Kod EAN	<b>5902654835024</b>
Producent	<b>INQ</b>

### Opis produktu

#### ☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

INQ HP 11 Magenta to doskonały wybór dla użytkowników drukarek HP 2250, 2280, 2300, 2600, 2800, CP2600, którzy potrzebują żywych kolorów i dużej wydajności przy niższych kosztach.

#### ☐☐ Krótko o produkcie

**Zamiennik tuszu Magenta INQ HP 11 o pojemności 28 ml** – zapewnia wyraźne wydruki i pełną kompatybilność z drukarkami HP serii 11.

## ☐ Najważniejsze cechy

### Żywe kolory ▼

Intensywna Magenta - idealna do dokumentów, grafik i zdjęć.

### Większa pojemność ▼

28 ml - wydajność znacznie większa niż oryginalny wkład HP 11.

### Kompatybilność 100% ▼

W pełni zgodny z drukarkami HP 2250, 2280, 2300, 2600, 2800, CP2600.

### Oszczędność kosztów ▼

Zamiennik INQ oferuje dużą wydajność przy niższej cenie niż oryginał.

## ☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	HP 11 Magenta INQ - zamiennik
Kod EAN	<b>5902654835024</b>
Kolor / typ	Magenta - tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	28 ml • do ~800 stron (szacunkowo)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: ~7,4 ml ≈ ~210 stron • Zamiennik: 28 ml ≈ ~800 stron → <b>~3,8x wydajności</b>
Kompatybilna seria	HP 11
Przeznaczenie	Kolorowy druk dokumentów i grafik

## ☐☐ Kompatybilne drukarki HP

HP 2250
HP 2280
HP 2300
HP 2600
HP 2800
HP CP2600

## ☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

## Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
  - \* Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
  - \* Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
  - \* Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
  - \* Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
  - \* Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
  - \* Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
  - \* Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
  - \* Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
  - \* Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
  - \* Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
  - \* Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
  - \* Nie wdychaj oparów tonera.
  - \* Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
  - \* Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
  - \* Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
  - \* Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
  - \* Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
  - \* Nie wrzucaj baterii do ognia.
  - \* Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
  - \* Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.