

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-hp-305-kolor-do-drukarek-hp-deskjet-2710-4120-envy-6022-p-1781.html>



KSEROTECHNIK

Tusz HP 305 KOLOR do drukarek HP Deskjet 2710 4120 Envy 6022

Cena brutto	66,00 zł
Cena netto	53,66 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	HP305 3YM60AE
Producent	HEWLETT- PACKARD

Opis produktu

TUSZ HP 305 COLOR ORYGINALNY

Pojemność tuszu: 4 ml

Kompatybilny z drukarkami:

HP DeskJet 2710
HP DeskJet 2720
HP DeskJet 2721
HP DeskJet 2722
HP DeskJet 2723
HP DeskJet 2724
HP DeskJet 2732
HP DeskJet 2752
HP DeskJet 2755
HP DeskJet Plus 4110
HP DeskJet Plus 4120
HP DeskJet Plus 4121
HP DeskJet Plus 4122
HP DeskJet Plus 4130
HP DeskJet Plus 4132
HP DeskJet Plus 4140
HP DeskJet Plus 4152
HP DeskJet Plus 4155
HP DeskJet Plus 4158
HP DeskJet Plus 4210
HP Envy 6010
HP Envy 6012
HP Envy 6015
HP Envy 6020
HP Envy 6022
HP Envy 6030
HP Envy 6030e
HP Envy 6055
HP Envy Pro 6420
HP Envy Pro 6422
HP Envy Pro 6430
HP Envy Pro 6432
HP Envy Pro 6452
HP Envy Pro 6454
HP Envy Pro 6455
HP Envy Pro 6458
HP Envy Pro 6475

Informacja o bezpieczeństwie

ista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.