

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 16:37

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-hp-655-cyan-oryginalny-tusz-cz110ae-p-405.html>



Tusz HP 655 Cyan- oryginalny tusz (CZ110AE)

Cena brutto	72,00 zł
Cena netto	58,54 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	CZ110AE
Kod EAN	0194441885678
Producent	HEWLETT- PACKARD

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników drukarek HP DeskJet i ENVY, którzy potrzebują wysokiej jakości tuszu niebieskiego do wydruków kolorowych.

☐☐ Krótco o produkcie

HP 655 Cyan (CZ110AE) to oryginalny wkład niebieski zapewniający wyraźny i trwały druk do **600 stron**.

☐ Najważniejsze cechy

Wyraźny niebieski druk ▼

Intensywny i trwały kolor niebieski, idealny do dokumentów i materiałów kolorowych.

Pełna kompatybilność ▼

Kompatybilny z drukarkami obsługującymi HP 655 Cyan.

Łatwa instalacja ▼

Szybki montaż w drukarce – automatyczne rozpoznanie wkładu.

Ekologia i recykling ▼

Program HP Planet Partners umożliwia darmowy zwrot i pełny recykling zużytych wkładów.

Specyfikacja techniczna

Model	HP 655 Cyan (CZ110AE)
Kod EAN	0194441885678
Kolor / typ	Cyan • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	9 ml • ok. 600 stron (ISO/IEC)
Technologia druku	Atramentowa - HP Thermal Inkjet
Kompatybilna seria	HP 655
Przeznaczenie	Druk dokumentów i materiałów kolorowych

Kompatybilne drukarki

HP DeskJet 3525
HP DeskJet 4615
HP DeskJet 4625
HP DeskJet 5525
HP DeskJet 6525

Zestaw zawiera

- Instrukcja użytkowania
- Gwarancja producenta HP

Dane producenta:

HP Inc Polska Sp. z o.o.
Adres: ul. Szturmowa 2a Warszawa
E-mail: support@hp.com

Informacja o bezpieczeństwie

ista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.