

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-hp-88-yellow-do-drukarek-c9396a-l7480-l7580-l7590-l7680-l7780-c9388ae-p-403.html>



Tusz HP 88 YELLOW do drukarek C9396A L7480 L7580 L7590 L7680 L7780 (C9388AE)

Cena brutto	24,00 zł
Cena netto	19,51 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	C9388AE
Producent	100 % NEW CHINA

Opis produktu

TUSZ YELLOW 100 % NEW CHINA
Pojemność tuszu 28 ml

Kompatybilne z drukarkami:

HP OfficeJet Pro K5400
HP OfficeJet Pro K5400DN
HP OfficeJet Pro K5400dtn
HP OfficeJet Pro K5400tn
HP OfficeJet Pro K550
HP OfficeJet Pro K550dtn
HP OfficeJet Pro K550dtwn
HP OfficeJet Pro K8600
HP OfficeJet Pro K8600dn
HP OfficeJet Pro L7480
HP OfficeJet Pro L7580
HP OfficeJet Pro L7590
HP OfficeJet Pro L7680
HP OfficeJet Pro L7780

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

- Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
- Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
- Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
- Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
- Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
- Ryzyko dla dzieci:

-
- * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
- * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
- * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
- * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
- * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
- * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
- * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.