

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-hp-953-xl-black-do-drukarek-hp-7740-8715-8720-8730-8740-p-1041.html>



Tusz HP 953 XL BLACK do drukarek HP 7740 8715 8720 8730 8740

Cena brutto	52,00 zł
Cena netto	42,28 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	HP953
Producent	100 % NEW CHINA

Opis produktu

Tusz HP 953 BLACK 100% NEW

Pojemność 25ml.

Kompatybilny z drukarkami:

HP Officejet Pro 7740

HP Officejet Pro 8210

HP Officejet Pro 8211

HP Officejet Pro 8218

HP Officejet Pro 8710

HP Officejet Pro 8711

HP Officejet Pro 8715

HP Officejet Pro 8716

HP Officejet Pro 8718

HP Officejet Pro 8719

HP Officejet Pro 8720

HP Officejet Pro 8721

HP Officejet Pro 8725

HP Officejet Pro 8728

HP Officejet Pro 8730

HP Officejet Pro 8740

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.