

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 18:30

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-301-black-do-hp-deskjet-1050-20500-2050s-3050-zamiennik-p-1940.html>



Tusz INQ 301 BLACK do HP DeskJet 1050/20500/ 2050s/ 3050 - zamiennik

Cena brutto	89,00 zł
Cena netto	72,36 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	HP 301 HP301
Kod EAN	5902654835009
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników domowych i biurowych drukarek HP DeskJet 1050, 2050, 2050s i 3050, którzy oczekują trwałej czerni przy niższych kosztach eksploatacji.

☐☐ Krótko o produkcie

HP 301 Black - zamiennik INQ 20 ml zapewnia wyraźny druk, pełną kompatybilność i znacznie większą wydajność niż oryginalny wkład.

☐ Najważniejsze cechy

Wysoka wydajność ▼

20 ml atramentu – do około 480 stron w standardzie ISO.

Intensywna czerń ▼

Wyraźne, głębokie wydruki dokumentów i tekstów.

Kompatybilność 100% ▼

Bezproblemowa instalacja w drukarkach HP DeskJet 1050/2050/2050s/3050.

Oszczędność kosztów ▼

Zamiennik INQ zapewnia niższy koszt strony przy zachowaniu jakości oryginału.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	HP 301 Black – zamiennik INQ
Kod EAN	5902654835009
Kolor / typ	Black • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	20 ml • do ~480 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 3 ml ≈ 165 stron • Zamiennik: 20 ml ≈ 480 stron → ≈ ponad 200%
Kompatybilna seria	HP 301 Black
Przeznaczenie	Druk dokumentów, tekstów i materiałów biurowych

☐☐ Kompatybilne drukarki HP

HP DeskJet 1050
HP DeskJet 2050
HP DeskJet 2050s
HP DeskJet 3050

☐☐ Zawartość opakowania

- 1 x tusz HP 301 Black – zamiennik INQ 20 ml
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ – Polska Dystrybucja
ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.