

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-303-black-do-drukarek-hp-envy-photo-6220623071307830-zamiennik-p-1775.html>



Tusz INQ 303 Black do drukarek HP ENVY Photo 6220/6230/7130/7830 - zamiennik

Cena brutto	96,00 zł
Cena netto	78,05 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	303 black czarny
Kod EAN	590771097679
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Przeznaczony dla użytkowników drukarek HP DeskJet, którzy oczekują wyraźnej, głębokiej czerni w dokumentach oraz oszczędności druku w biurze i domu.

☐☐ Krótko o produkcie

Tusz INQ HP 303 Black o pojemności 16 ml to zamiennik zapewniający wysoką jakość wydruków, pełną kompatybilność z drukarkami HP DeskJet oraz stabilne działanie bez smug i zasychania.

☐ Najważniejsze cechy

Intensywna czerń ▼

Doskonale odwzorowanie czarnego koloru w dokumentach i materiałach biurowych.

Wysoka pojemność 16 ml ▼

Większa pojemność niż standardowy wkład HP 303 Black pozwala na wydruk nawet do 400 stron.

Pełna kompatybilność ▼

Działa z drukarkami HP ENVY Photo 6220, 6230, 7130, 3830.

Oszczędność druku ▼

Zamiennik INQ pozwala obniżyć koszty wydruku nawet o 70% przy zachowaniu wysokiej jakości.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	HP 303 Black INQ
Kod EAN	5902650224006
Kolor / typ	Black • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	16 ml • do ~400 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał HP 303 Black: 10 ml ≈ ~250 stron • Zamiennik: 16 ml ≈ ~400 stron → ≈ 160%
Przeznaczenie	Druk dokumentów, raportów i materiałów biurowych

☐☐ Kompatybilne drukarki HP ENVY Photo

HP ENVY Photo 6220
HP ENVY Photo 6230
HP ENVY Photo 7130
HP ENVY Photo 7830

☐☐ Zestaw zawiera

- Tusz INQ HP 303 Black 16 ml
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa

e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.