

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-303-color-do-drukarek-hp-envy-photo-6220623071307830-zamiennik-p-1776.html>



## Tusz INQ 303 Color do drukarek HP ENVY Photo 6220/6230/7130/7830 - zamiennik

Cena brutto	<b>96,00 zł</b>
Cena netto	<b>78,05 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Kod producenta	<b>303 kolor color</b>
Kod EAN	<b>5904921235808</b>
Producent	<b>INQ</b>

### Opis produktu

#### ☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Przeznaczony dla użytkowników drukarek HP ENVY Photo i HP Tango, którzy oczekują żywych kolorów w dokumentach, zdjęciach i materiałach reklamowych przy niskim koszcie eksploatacji.

#### ☐☐ Krótko o produkcie

**Tusz INQ HP 303 Tri-color** o pojemności 10 ml to zamiennik zapewniający wysoką jakość wydruków kolorowych, pełną kompatybilność z drukarkami HP ENVY Photo 6220, 6230, 7130, 7830 oraz HP Tango/Tango X.

---

## ☐ Najważniejsze cechy

### Intensywne kolory ▼

Doskonale odwzorowanie kolorów w dokumentach i zdjęciach.

### Pojemność 10 ml ▼

Standardowa pojemność pozwala na wydruk do około 300 stron w formacie mieszanym (ISO).

### Pełna kompatybilność ▼

Pasuje do drukarek HP ENVY Photo 6220, 6230, 7130, 7830 oraz HP Tango/Tango X.

### Oszczędność druku ▼

Zamiennik INQ obniża koszty wydruku kolorowego nawet o 65%, zachowując wysoką jakość kolorów.

## ☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	HP 303 Tri-color INQ
Kod EAN	5902650224013
Kolor / typ	Tri-color (Cyan, Magenta, Yellow) • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	10 ml • do ~300 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał HP 303 Tri-color: 4 ml ≈ ~120 stron • Zamiennik: 10 ml ≈ ~300 stron → ≈ <b>250%</b>
Przeznaczenie	Druk dokumentów kolorowych, zdjęć i materiałów promocyjnych

## ☐☐ Kompatybilne drukarki HP

HP ENVY Photo 6220
HP ENVY Photo 6230
HP ENVY Photo 7130
HP ENVY Photo 7830

## ☐☐ Zestaw zawiera

- Tusz INQ HP 303 Tri-color 10 ml
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

### Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa  
e-mail: [kontakt@inq.pl](mailto:kontakt@inq.pl) • [www.inq.pl](http://www.inq.pl)

---

## Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
  - \* Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
  - \* Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
  - \* Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
  - \* Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
  - \* Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
  - \* Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
  - \* Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
  - \* Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
  - \* Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
  - \* Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
  - \* Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
  - \* Nie wdychaj oparów tonera.
  - \* Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
  - \* Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
  - \* Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
  - \* Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
  - \* Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
  - \* Nie wrzucaj baterii do ognia.
  - \* Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
  - \* Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.