

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-305-color-do-hp-deskjet-2710-2720-2721-2722-zamiennik-p-2403.html>



Tusz INQ 305 Color do HP DeskJet 2710/2720/ 2721/ 2722 zamiennik

Cena brutto	87,00 zł
Cena netto	70,73 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	HP 305 3YM60AE
Kod EAN	5901087069513
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Idealny dla użytkowników domowych i biurowych, potrzebujących ekonomicznego i wydajnego kolorowego druku.

☐☐ Krótka o produkcie

Zamiennik INQ 305 Color o pojemności 17 ml oferuje żywe kolory oraz wydajność do ~300 stron.

☐ Najważniejsze cechy

Wysoka wydajność ▼

17 ml kolorowego atramentu to ponad 3× większa pojemność niż w oryginale HP 305.

Żywe kolory ▼

Intensywna Cyan, Magenta i Yellow dla zdjęć, grafik i dokumentów.

Pełna kompatybilność ▼

W 100% kompatybilny z drukarkami HP obsługującymi wkład 305.

Niski koszt druku ▼

Oszczędność nawet do 70% względem oryginalnych wkładów HP.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	HP 305 Color INQ - zamiennik
Kod EAN	5905481807429
Kolor / typ	Color (CMY) • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	17 ml • ~300 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 3,5 ml ≈ 100 stron • Zamiennik: 17 ml ≈ 300 stron → ≈ 300%
Kompatybilna seria	HP 305 / 305XL
Przeznaczenie	Wydruk zdjęć, grafik i dokumentów kolorowych

☐☐ Kompatybilne drukarki

HP DeskJet 2710
HP DeskJet 2710e
HP DeskJet 2720
HP DeskJet 2721
HP DeskJet 2723
HP DeskJet 4110
HP DeskJet 4120e
HP ENVY 6020
HP ENVY 6022
HP ENVY 6030e

☐☐ Zestaw zawiera

-
- Instrukcja instalacji
 - Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

NM Revolution s.c., ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław • e-mail: info@inqprint.com • tel. 71 750 61 84

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.