

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-3233-cyan-do-drukarek-brother-j1100dw-j1300dw-zamiennik-p-1784.html>



Tusz INQ 3233 CYAN do drukarek BROTHER J1100DW / J1300DW - zamiennik

Cena brutto	51,00 zł
Cena netto	41,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	3233 CYAN
Kod EAN	5902650226108
Producent	INQ

Opis produktu

Zamiennik tuszu do drukarek Brother J1100DW / J1300DW

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników drukarek Brother, którzy drukują dokumenty kolorowe, grafiki i materiały biurowe, oczekując intensywnego koloru cyan oraz realnych oszczędności.

☐☐ Krótco o produkcie

Tusz INQ Brother LC3233 Cyan 20 ml to wysokiej klasy zamiennik, zapewniający żywe barwy, stabilną pracę i pełną kompatybilność z drukarkami Brother serii J.

□ Najważniejsze cechy

Intensywny kolor cyan ▼

Wyraźne, nasycone odcienie niebieskiego – idealne do wykresów, grafik i zdjęć.

Wysoka pojemność – 20 ml ▼

Ponad 2× więcej tuszu niż w oryginalnym wkładzie Brother LC3233.

Bezproblemowa instalacja ▼

Działa od razu po włożeniu – bez błędów i komunikatów.

Niższy koszt druku ▼

Oszczędność nawet do 60% w porównaniu z oryginalnym tuszem.

□□ Specyfikacja techniczna

Model	Brother LC3233 Cyan - INQ
Kod EAN	5902650226108
Kolor	Cyan / Niebieski
Pojemność / wydajność	20 ml • do ~1 500 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał Brother LC3233 Cyan: 10 ml ≈ ~750 stron Zamiennik INQ: 20 ml ≈ ~1 500 stron 200% wydajności oryginału
Przeznaczenie	Dokumenty kolorowe, grafiki, materiały biurowe

□□ Kompatybilne drukarki Brother

Brother MFC-J1100DW

Brother MFC-J1300DW

□□ Zestaw zawiera

- Tusz INQ Brother LC3233 Cyan – 20 ml
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ – Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.