

Dane aktualne na dzień: 27-06-2026 10:06

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-45-black-do-hp-110-120-140-145-zamiennik-p-2564.html>



## Tusz INQ 45 Black do HP 110/ 120/ 140/ 145 zamiennik

Cena brutto	<b>79,00 zł</b>
Cena netto	<b>64,23 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod EAN	<b>5905481807625</b>
Producent	<b>INQ</b>

### Opis produktu

#### ☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Przeznaczony dla użytkowników drukarek atramentowych potrzebujących wysokiej wydajności i niskich kosztów druku — sprawdzi się w małych biurach, domowych biurach oraz wśród osób drukujących dużo dokumentów.

#### ☐☐ Krótco o produkcie

**Tusz INQ 45 Black 50 ml** to ekonomiczny zamiennik zapewniający głęboką czerń, dobrą odporność na blaknięcie i znaczną liczbę wydruków przy niższym koszcie strony.

#### ☐ Najważniejsze cechy

### Ogromna pojemność ▼

50 ml tuszu — znacznie dłuższa eksploatacja i mniej wymian wkładów w porównaniu z typowymi kartridżami.

### Pełna kompatybilność ▼

Zamiennik zaprojektowany do współpracy z drukarkami korzystającymi z serii 45 / odpowiadającymi modelom — bez potrzeby modyfikacji sprzętu.

### Ostrość i trwałość ▼

Specjalna formuła atramentu INQ zapewnia wyraźny, kontrastowy tekst i odporność na blaknięcie.

### Ekonomia i ekologia ▼

Niższy koszt wydruku oraz możliwość recyklingu opakowania po zużyciu.

## Specyfikacja techniczna

Model	INQ 45 Black - zamiennik
Kod EAN	<b>5905481807625</b>
Kolor / typ	Black • tusz pigmentowy
Pojemność / wydajność	50 ml • do ~1 050 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: ~9-12 ml ≈ 190-250 stron • Zamiennik: 50 ml ≈ 1 050 stron → ≈ <b>420-550% wydajności</b>
Kompatybilna seria	Seria 45 / urządzenia zgodne z kartridżami 45
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe domowe i biurowe (tekst, dokumenty)

## Kompatybilne drukarki

HP DeskJet 3050
HP DeskJet 3052A
HP DeskJet 3510
HP DeskJet 3520
HP DeskJet 3512
HP OfficeJet 4620
HP OfficeJet 4630
HP OfficeJet 4500
HP PSC 1410
HP PSC 1500
Canon Pixma iP1000 (z adapterem)

## ☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

### Dane producenta/dystrybutora:

NM Revolution s.c., ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław • e-mail: [info@inqprint.com](mailto:info@inqprint.com) • tel. 71 750 61 84

## Informacja o bezpieczeństwie

## Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa

użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

**Uwaga:** drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

## Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.

- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

## Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

## Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

**Uwaga:** użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

**Uwaga:** mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

---

## **Postanowienia końcowe**

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.