

Dane aktualne na dzień: 26-06-2026 07:03

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-801-black-do-epson-p50-r265-r285-r360-rx560-rx585-zamiennik-p-2551.html>



Tusz INQ 801 Black do Epson P50/ R265/ R285/ R360/ RX560/ RX585 zamiennik

Cena brutto	8,00 zł
Cena netto	6,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	T0801
Kod EAN	5902654837714
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Produkt dedykowany użytkownikom drukarek Epson, którzy oczekują wysokiej jakości czarnego druku tekstowego oraz głębokiej czerni w zdjęciach i dokumentach.

☐☐ Krótko o produkcie

Tusz INQ EPSON 801 Black to precyzyjnie dopasowany zamiennik o pojemności **7,4 ml**, zapewniający ostre i trwałe wydruki przy niższych kosztach niż oryginalny tusz Epson.

☐ Najważniejsze cechy

Głęboka i wyrazista czerń ▼

Zapewnia idealne kontrasty oraz czytelne litery – zarówno w dokumentach biurowych, jak i zdjęciach.

Większa pojemność ▼

Tusz INQ oferuje 7,4 ml atramentu, co pozwala wydrukować do 350 stron – więcej niż standardowy oryginał.

Bezproblemowa instalacja ▼

Wkład jest w pełni kompatybilny z drukarkami Epson – działa bez błędów i komunikatów o nieoryginalnym tuszu.

Trwałość i bezpieczeństwo ▼

Formuła tuszu INQ zapobiega wysychaniu i chroni głowicę drukującą, zapewniając płynną pracę urządzenia.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	EPSON 801 Black – zamiennik INQ
Kod EAN	5902654837714
Kolor / typ	Black – tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	7,4 ml • do ~350 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 4,5 ml ≈ 200 stron • Zamiennik: 7,4 ml ≈ 350 stron → ~175% wydajności
Kompatybilna seria	EPSON 801
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe Epson zgodne z serią 801

☐☐ Kompatybilne drukarki

Epson WorkForce WF-4720
Epson WorkForce WF-4730
Epson WorkForce WF-4740
Epson WorkForce Pro WF-3720
Epson WorkForce Pro WF-3730

☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszcarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszcarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.