

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 19:00

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-932-xl-black-do-drukarek-hp-officejet-6100-6600-6700-7110-zamiennik-p-1029.html>



Tusz INQ 932 XL BLACK do drukarek HP OFFICEJET 6100 / 6600 / 6700 / 7110 - zamiennik

Cena brutto	19,00 zł
Cena netto	15,45 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	CN057AE
Kod EAN	5902811003438
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Tusz INQ HP 932XL Black jest przeznaczony dla użytkowników drukarek HP OfficeJet, którzy oczekują intensywnej czerni w dokumentach, grafikach i materiałach biurowych. Doskonali do domu i biura, zapewniając wysoką jakość wydruków oraz niezawodność druku.

☐☐ Krótko o produkcie

Wysokowydajny tusz INQ HP 932XL Black (CN057AE) o pojemności 30 ml gwarantuje głęboką czerń i długotrwałe wydruki przy zwiększonej wydajności względem standardowego tuszu HP 932.

☐ Najważniejsze cechy

Intensywna czerń ▼

Idealny do dokumentów, raportów i materiałów biurowych wymagających wyraźnej czerni.

Wysoka pojemność – 30 ml ▼

Ponad 2x więcej niż standardowy tusz HP 932 Black, zapewniający większą wydajność wydruków.

Stabilne działanie ▼

Brak smug, zasychania i błędów drukowania.

Wydajność do 825 stron ▼

Świetny wybór dla domu i biura.

Kompatybilność 100% ▼

Tusz działa natychmiast po instalacji w drukarkach HP OfficeJet 6100, 6600, 6700, 7110, 7510, 7610, 7612.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	HP 932XL Black (CN057AE) - zamiennik INQ
Kod EAN	5902811003438
Pojemność	30 ml
Kolor	Black
Wydajność	Okolo 825 stron (ISO/IEC)
Kompatybilna seria	HP 932XL / 932
Porównanie z oryginałem	Oryginał HP 932XL Black: 30 ml • ok. 129 zł Zamiennik INQ: 30 ml • ok. 15 zł
Przeznaczenie	Dokumenty, raporty, grafiki w drukarkach HP OfficeJet

☐☐ Kompatybilne drukarki HP OfficeJet

HP OfficeJet 6100
HP OfficeJet 6600
HP OfficeJet 6700 Premium
HP OfficeJet 7110
HP OfficeJet 7510
HP OfficeJet 7610
HP OfficeJet 7612

☐☐ Zestaw zawiera

-

- Tusz INQ HP 932XL Black (CN057AE)
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja
ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania

zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na

kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.