

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-933-xl-cyan-do-drukarek-hp-officejet-6100-6600-6700-7110-zamiennik-p-1030.html>



Tusz INQ 933 XL CYAN do drukarek HP OFFICEJET 6100 / 6600 / 6700 / 7110 - zamiennik

Cena brutto	19,00 zł
Cena netto	15,45 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	CN054AE
Kod EAN	5902811003438
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Tusz INQ HP 933XL Cyan jest przeznaczony dla użytkowników drukarek HP OfficeJet, którzy oczekują żywych, intensywnych kolorów w codziennych materiałach, takich jak prezentacje, grafiki, zdjęcia czy dokumenty firmowe. Idealny zarówno do domu, jak i do biura, gdzie liczy się niezawodność oraz najwyższa jakość druku.

☐☐ Krótko o produkcie

Wysokowydajny tusz INQ HP 933XL Cyan (CN054AE) o pojemności 13 ml zapewnia intensywne odcienie koloru niebieskiego oraz wysoką trwałość wydruków. To idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy drukują często i potrzebują większej wydajności.

□ Najważniejsze cechy

Żywy i naturalny kolor cyan ▼

Idealny do zdjęć, grafik i projektów reklamowych.

Wysoka pojemność – 13 ml ▼

Ponad 2× więcej niż standardowy tusz HP 933 Cyan.

Stabilne działanie ▼

Brak smug, błędów, zasychania czy nierównomiernego druku.

Wydajność do 825 stron ▼

Świetny wybór dla domu i biura.

Kompatybilność 100% ▼

Tusz działa natychmiast po instalacji w drukarkach HP OfficeJet 6100, 6600, 6700, 7110, 7510, 7610, 7612.

□□ Specyfikacja techniczna

Model	HP 933XL Cyan (CN054AE) - zamiennik INQ
Kod EAN	5902811003438
Pojemność	13 ml
Kolor	Cyan
Wydajność	Okolo 825 stron (ISO/IEC)
Kompatybilna seria	HP 933XL / 933
Porównanie z oryginałem	Oryginał HP 933XL Cyan: 13 ml • ok. 109 zł Zamiennik INQ: 13 ml • ok. 10 zł

□□ Kompatybilne drukarki HP OfficeJet

HP OfficeJet 6100
HP OfficeJet 6600
HP OfficeJet 6700 Premium
HP OfficeJet 7110
HP OfficeJet 7510
HP OfficeJet 7610
HP OfficeJet 7612

☐☐ Zestaw zawiera

- Tusz INQ HP 933XL Cyan (CN054AE)
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja
ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania

zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na

kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.