

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 17:53

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-cl41-color-do-drukarek-canon-ip1700-ip1900-ip2200-ip2500-ip2600-zamiennik-p-1868.html>



Tusz INQ CL41 COLOR do drukarek Canon iP1700 / iP1900 / iP2200 / iP2500 / iP2600 - zamiennik

Cena brutto	75,00 zł
Cena netto	60,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	CL41 CLI41
Kod EAN	5902654830419
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Idealny dla użytkowników domowych drukarek Canon, którzy drukują kolorowe dokumenty i zdjęcia oraz chcą znacznie obniżyć koszt eksploatacji bez utraty jakości.

☐☐ Krótko o produkcie

Tusz INQ Canon CL-41 Color to wydajny zamiennik o pojemności **20,5 ml**, oferujący żywe kolory i pełną kompatybilność z drukarkami Canon serii iP.

☐ Najważniejsze cechy

Żywe kolory ▼

Świetne odwzorowanie barw – idealne do zdjęć i kolorowych wydruków.

Duża pojemność ▼

20,5 ml – znacznie więcej niż standardowy oryginał Canon.

Pełna kompatybilność ▼

Bezproblemowa praca z drukarkami Canon iP1700, iP1900, iP2200, iP2500, iP2600.

Oszczędność ▼

Nawet **60-70%** niższy koszt druku w porównaniu z oryginałem.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	Canon CL-41 Color – INQ zamiennik
Kod EAN	5902654830419
Kolor / typ	Color (CMY) • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	20,5 ml • do ok. 500 stron
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 12 ml ≈ 300 stron • Zamiennik: 20,5 ml ≈ 500 stron → ~65% więcej
Kompatybilna seria	Canon CL-41
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe Canon

☐☐ Kompatybilne drukarki Canon

Canon iP1700
Canon iP1900
Canon iP2200
Canon iP2500
Canon iP2600

☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ – Polska Dystrybucja
ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.