

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 17:51

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-cli-571-magenta-do-drukarek-canon-mg6850-mg6851-zamiennik-p-1536.html>



Tusz INQ CLI 571 Magenta do drukarek Canon MG6850 / MG6851 - zamiennik

Cena brutto	7,50 zł
Cena netto	6,10 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	NNCCLI571BKN
Kod EAN	5901234567937
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Ten tusz jest idealny dla osób drukujących w kolorze - zdjęcia, grafiki i dokumenty z elementami czerwieni, różu i fioletu.

☐☐ Krótko o produkcie

Zamiennik tuszu CANON CLI 571 Magenta 7 ml od INQ to doskonały wybór dla użytkowników drukarek Canon MG6850, MG6851 i MG6852. Zapewnia głębokie odcienie magenty i wysoką trwałość koloru.

□ Najważniejsze cechy

Intensywne odcienie magenty ▼

Idealne odwzorowanie barw w wydrukach zdjęć i grafik – pełne i nasycone kolory różu i czerwieni.

Pełna kompatybilność ▼

Zamiennik INQ współpracuje w 100% z drukarkami Canon MG6850, MG6851, MG6852 – bez błędów i komunikatów.

Wydajność i oszczędność ▼

7 ml pojemności pozwala wydrukować do ok. 180 stron – wydajność porównywalna z oryginałem, przy znacznie niższej cenie.

□□ Specyfikacja techniczna

Model	CANON CLI 571 Magenta - zamiennik INQ
Kod EAN	5901234567937
Kolor / typ	Magenta • tusz barwnikowy
Pojemność / wydajność	7 ml • do ~180 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 7 ml ≈ ~180 stron • Zamiennik INQ: 7 ml ≈ ~180 stron → ≈ 100%
Kompatybilna seria	CLI571 / PGI570
Przeznaczenie	Druk dokumentów, zdjęć i materiałów graficznych w odcieniach czerwieni

□□ Kompatybilne drukarki Canon

Canon MG6850
Canon MG6851
Canon MG6852

□□ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.