

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 17:50

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-cli8m-magenta-do-drukarek-canon-ip4300-ip5200-mp800-mp970-mx850-zamiennik-p-501.html>



Tusz INQ CLI8M MAGENTA do drukarek CANON iP4300/ iP5200/ MP800/ MP970/ MX850 - zamiennik

Cena brutto	5,00 zł
Cena netto	4,07 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	CLI 8 C
Kod EAN	5902654834804
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Tusz INQ CLI8M polecany jest użytkownikom drukarek Canon, którzy drukują zdjęcia i kolorowe dokumenty, oczekując żywych barw i oszczędnej eksploatacji.

☐☐ Krótko o produkcie

INQ Canon CLI8M Magenta to wydajny zamiennik o pojemności **14 ml**, zapewniający doskonałe nasycenie koloru i pełną kompatybilność z drukarkami Canon.

☐ Najważniejsze cechy

Intensywny kolor Magenta ▼

Żywe barwy i płynne przejścia tonalne – idealne do zdjęć i grafiki.

Duża pojemność ▼

14 ml atramentu – więcej niż standardowe wkłady, rzadsza wymiana.

Pełna kompatybilność ▼

Bezproblemowa praca z drukarkami Canon obsługującymi serię CLI-8.

Oszczędność kosztów ▼

Nawet do 60% taniej w porównaniu z oryginalnymi tuszami Canon.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	Canon CLI8M Magenta – zamiennik INQ
Kod EAN	5902654834804
Kolor / typ	Magenta • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	14 ml • wysoka wydajność
Porównanie z oryginałem	Oryginał: ok. 13 ml • Zamiennik: 14 ml → większa pojemność, niższy koszt
Kompatybilna seria	CANON CLI-8
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe Canon PIXMA

☐☐ Kompatybilne drukarki Canon

Canon iP4300
Canon iP5200
Canon MP800
Canon MP970
Canon MX850

☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ – Polska Dystrybucja
ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.