

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 19:17

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-cli8y-yellow-do-drukarek-canon-ip4300-ip5200-mp800-mp970-mx850-zamiennik-p-502.html>



## Tusz INQ CLI8Y YELLOW do drukarek CANON iP4300/ iP5200/ MP800/ MP970/ MX850 - zamiennik

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto    | <b>5,00 zł</b>       |
| Cena netto     | <b>4,07 zł</b>       |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki   | <b>48 godzin</b>     |
| Kod producenta | <b>CLI 8 Y</b>       |
| Kod EAN        | <b>590265483521Y</b> |
| Producent      | <b>INQ</b>           |

### Opis produktu

#### ☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Tusz INQ CLI8Y to idealny wybór dla użytkowników drukarek Canon, którzy chcą uzyskać żywe kolory i perfekcyjne przejścia tonalne, przy zachowaniu niskich kosztów eksploatacji.

#### ☐☐ Krótko o produkcie

**Zamiennik tuszu żółtego INQ CLI8Y o pojemności 14 ml - zapewnia czyste, intensywne wydruki i pełną kompatybilność z drukarkami Canon.**

## ☐ Najważniejsze cechy

Wysoka jakość wydruku ▼

Intensywne kolory i idealne nasycenie, bez smug i rozlewania atramentu.

Pełna kompatybilność ▼

W pełni zgodny z drukarkami Canon serii CLI8 – działa bez żadnych modyfikacji.

Oszczędność kosztów ▼

Zamiennik INQ pozwala na znaczne obniżenie kosztów druku przy zachowaniu wysokiej jakości.

## ☐☐ Specyfikacja techniczna

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Model                   | CANON CLI8Y Yellow INQ - zamiennik                             |
| Kod EAN                 | <b>590265483521Y</b>   |
| Kolor / typ             | Yellow – tusz atramentowy                                      |
| Pojemność / wydajność   | 14 ml • do tysiąca stron                                       |
| Porównanie z oryginałem | Oryginał: ~13 ml • Zamiennik: 14 ml → <b>większa pojemność</b> |
| Kompatybilna seria      | CLI8 / Canon Ink Bottle  |
| Przeznaczenie           | Drukarki atramentowe Canon PIXMA                               |

## ☐☐ Kompatybilne drukarki Canon

|        |
|--------|
| iP3600 |
| iP4600 |
| iP4700 |
| MP540  |
| MP550  |

## ☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

### Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa  
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

## Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.

- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

**Uwaga:** drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

## Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

## Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.

- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

## Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

**Uwaga:** użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod

nadzorem osoby dorosłej.

- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

**Uwaga:** mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

## Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik

---

Poland.