

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 18:25

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-lc1000-magenta-do-drukarek-brother-dcp130c-135c-150c-330c-dcp350c-zamiennik-p-356.html>



Tusz INQ LC1000 MAGENTA do drukarek BROTHER DCP130C / 135C / 150C / 330C / DCP350C - zamiennik

Cena brutto	6,00 zł
Cena netto	4,88 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	LC1000 M
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Tusz INQ LC1000 / LC975 Magenta został zaprojektowany dla użytkowników domowych i biurowych drukarek Brother, którzy oczekują intensywnych kolorów, stabilnej pracy i niskiego kosztu wydruku.

☐☐ Krótko o produkcie

Zamiennik tuszu magenta INQ LC1000 / LC975 o pojemności 20 ml - pełna kompatybilność i bezproblemowa instalacja.

☐ Najważniejsze cechy

Żywy kolor magenta ▼

Nasycone barwy i doskonałe przejścia tonalne w dokumentach oraz grafikach.

Duża pojemność ▼

20 ml atramentu – znacznie więcej drukowania w porównaniu do oryginalnych wkładów.

Pełna kompatybilność ▼

Bezpieczne użytkowanie z drukarkami Brother bez komunikatów o błędach.

Oszczędność kosztów ▼

Znacznie niższa cena w stosunku do oryginału przy zachowaniu wysokiej jakości.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	Brother LC1000 Magenta – INQ zamiennik
Kod EAN	5902654835154
Kolor / typ	Magenta • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	20 ml • do ~800 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał Brother LC1000M: ok. 10 ml • ~400 stron Zamiennik INQ: 20 ml • ~800 stron → nawet 100% większa wydajność
Kompatybilne wkłady	Brother LC1000M
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe domowe i biurowe

☐☐ Kompatybilne drukarki Brother

Brother DCP-130C
Brother DCP-135C
Brother DCP-150C
Brother DCP-330C
Brother DCP-350C

☐☐ Zestaw zawiera

- 1 × tusz Magenta INQ (20 ml)
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.