

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 19:19

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-lc1100-yellow-do-drukarek-brother-lc980-dcp167c-387c-535cn-zamiennik-p-361.html>



## Tusz INQ LC1100 YELLOW do drukarek BROTHER LC980 / DCP167C / 387C / 535CN - zamiennik

Cena brutto	<b>7,00 zł</b>
Cena netto	<b>5,69 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Kod producenta	<b>LC980 Y</b>
Kod EAN	<b>5902654831101</b>
Producent	<b>INQ</b>

### Opis produktu

#### ☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Tusz INQ LC1100 / LC980 Yellow to idealny wybór dla użytkowników drukarek Brother, którzy potrzebują jasnej i intensywnej żółtej barwy oraz ekonomicznej eksploatacji.

#### ☐☐ Krótco o produkcie

**Zamiennik tuszu Yellow INQ LC1100 / LC980 o pojemności 25 ml** - gwarantuje wysoką jakość wydruków i pełną kompatybilność z drukarkami LC980, DCP167C, 387C, 535CN, 6490CW, 6890C.

---

## ☐ Najważniejsze cechy

Wysoka jakość wydruku ▼

Jasny, intensywny Yellow, wyraźne kolory, brak smug i rozlewania atramentu.

Większa pojemność ▼

25 ml atramentu zapewnia wielokrotnie dłuższą eksploatację niż oryginalny wkład.

Kompatybilność 100% ▼

W pełni zgodny z drukarkami Brother LC980 / DCP167C / 387C / 535CN / 6490CW / 6890C bez modyfikacji.

Oszczędność kosztów ▼

Zamiennik INQ oferuje niższe koszty eksploatacji przy wysokiej wydajności.

## ☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	LC1100 / LC980 Yellow INQ - zamiennik
Kod EAN	<b>5902654831101</b>
Kolor / typ	Yellow • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	25 ml • do ~300 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 12 ml ≈ ~150 stron • Zamiennik: 25 ml ≈ ~300 stron → <b>2x wydajność</b>
Kompatybilna seria	LC1100 / LC980 / DCP167C / 387C / 535CN / 6490CW / 6890C
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe domowe i biurowe

## ☐☐ Kompatybilne drukarki Brother

Brother LC980
Brother DCP167C
Brother 387C
Brother 535CN
Brother 6490CW
Brother 6890C

## ☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji

- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

**Dane producenta/dystrybutora:**

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa

e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

## Informacja o bezpieczeństwie

## Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

**Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

---

## Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

**Uwaga:** drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

## Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

## Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

## Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

**Uwaga:** użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszcarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszcarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

**Uwaga:** mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

## Postanowienia końcowe

---

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.