

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-lc127-magenta-do-drukarek-brother-dcp-j4110dw-mfc-j4410dw-zamiennik-p-1459.html>



Tusz INQ LC127 MAGENTA do drukarek Brother DCP-J4110DW / MFC-J4410DW - zamiennik

Cena brutto	11,00 zł
Cena netto	8,94 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	LC127M LC125M
Kod EAN	5902654834125
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla domów i biur, które drukują dokumenty oraz grafiki kolorowe i potrzebują wydajnego, stabilnego tuszu magenta do drukarek Brother LC127.

☐☐ Krótko o produkcie

Wysokiej jakości tusz koloru Magenta o pojemności 15 ml - niemal trzykrotnie więcej niż w oryginale. Gwarantuje intensywny kolor, płynne przejścia i wysoką trwałość wydruku.

☐ Najważniejsze cechy

Duża pojemność 15 ml ▼

Zdecydowanie większa niż w oryginalnym LC127 Magenta – idealna do częstego druku kolorowego.

Głębokie, żywe kolory ▼

Odpowiednia gęstość i pigmentacja tuszu zapewniają wyraziste, intensywne odcienie magenty.

Pełna kompatybilność ▼

Bezproblemowa współpraca z każdą drukarką Brother korzystającą z serii LC127/LC125.

Oszczędność i wydajność ▼

Nawet ponad 260% wydajniejszy od oryginału – realna redukcja kosztów drukowania.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	LC127 Magenta INQ – zamiennik
Kod EAN	5902654834125
Kolor / typ	Magenta • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	15 ml • wysoka wydajność
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 5,7 ml ≈ ~600 stron • Zamiennik: 15 ml ≈ ~1600 stron → ~266% wydajności
Kompatybilna seria	LC127 / LC125
Przeznaczenie	Druk dokumentów i grafik kolorowych

☐☐ Kompatybilne drukarki

Brother DCP-J4110DW
Brother MFC-J4410DW
Brother MFC-J4710DW

☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.