

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-lc427-magenta-do-drukarek-brother-mfc-j5955dw-j6955dw-zamiennik-p-2611.html>



## Tusz INQ LC427 Magenta do drukarek Brother MFC-J5955DW / J6955DW - zamiennik

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Cena brutto  | <b>45,00 zł</b>      |
| Cena netto   | <b>36,59 zł</b>      |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki | <b>48 godzin</b>     |
| Kod EAN      | <b>5902654834255</b> |
| Producent    | <b>INQ</b>           |

### Opis produktu

#### ☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników domowych, biur oraz punktów usługowych korzystających z drukarek Brother LC427, którzy oczekują żywych kolorów, wysokiej jakości druku i oszczędności przy dużym nakładzie pracy.

#### ☐☐ Krótko o produkcie

**Wysokiej jakości tusz INQ LC427 Magenta o pojemności 19 ml to idealny zamiennik zapewniający intensywny odcień Magenta, doskonałą jakość zdjęć i grafiki oraz niższy koszt druku.**

#### ☐ Najważniejsze cechy

#### Duża pojemność ▼

19 ml atramentu - wyraźnie więcej niż w oryginalnym odpowiedniku.

#### Pełna kompatybilność ▼

Tusz INQ działa bezproblemowo we wszystkich drukarkach obsługujących LC427, bez konieczności dodatkowych ustawień.

#### Żywy i nasycony kolor ▼

Idealny do druku zdjęć, grafik i materiałów marketingowych - wysoka intensywność koloru Magenta.

#### Ekonomiczne drukowanie ▼

Znacznie niższy koszt strony przy bardzo dobrej jakości.

## ☐☐ Specyfikacja techniczna

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Model                   | LC427 Magenta INQ - zamiennik  |
| Kod EAN                 | <b>5902654834262</b>   |
| Kolor / typ             | Magenta • tusz atramentowy   |
| Pojemność / wydajność   | 19 ml • wysoka wydajność (ISO)   |
| Porównanie z oryginałem | Oryginał: 15 ml ≈ ~1500 stron • Zamiennik: 19 ml ≈ ~1900 stron → <b>~127% wydajności</b> |
| Kompatybilna seria      | LC427  |
| Przeznaczenie           | Drukarki atramentowe biurowe i domowe  |

## ☐☐ Kompatybilne drukarki

|                     |
|---------------------|
| Brother MFC-J5955DW |
| Brother MFC-J6955DW |
| Brother MFC-J6957DW |
| Brother MFC-J6959DW |

## ☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

#### Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa  
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

---

## Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
  - \* Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
  - \* Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
  - \* Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
  - \* Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
  - \* Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
  - \* Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
  - \* Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
  - \* Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
  - \* Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
  - \* Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
  - \* Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
  - \* Nie wdychaj oparów tonera.
  - \* Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
  - \* Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
  - \* Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
  - \* Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
  - \* Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
  - \* Nie wrzucaj baterii do ognia.
  - \* Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
  - \* Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.