

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 17:33

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-lc462-black-do-brother-mfc-j2340dw-mfc-j3540dw-mfc-j3490dw-zamiennik-p-2555.html>



Tusz INQ LC462 Black do Brother MFC-J2340DW/ MFC-J3540DW/ MFC-J3490DW zamiennik

Cena brutto	25,00 zł
Cena netto	20,33 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5905481806415
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Idealny dla użytkowników domowych i biur, którzy potrzebują wysokiej wydajności i żywych kolorów przy zachowaniu niskiego kosztu druku.

☐☐ Krótko o produkcie

Zamiennik INQ LC462 Yellow o pojemności 13,4 ml zapewnia doskonałą jakość druku i wydajność do ~1600 stron.

☐ Najważniejsze cechy

Wysoka wydajność ▼

Wkład INQ umożliwia wydruk około 1600 stron, idealny dla intensywnego użytkowania.

Pełna kompatybilność ▼

Działa bezproblemowo w drukarkach zgodnych z serią Brother LC462, bez dodatkowej konfiguracji.

Intensywne kolory ▼

Formuła atramentu gwarantuje żywy odcień Yellow i trwałość wydruków.

Ekonomia druku ▼

Niższy koszt wydruku w porównaniu do oryginału przy zachowaniu jakości.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	LC462 Yellow INQ - zamiennik
Kod EAN	5905481806415
Kolor / typ	Yellow • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	13,4 ml • do ~1600 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 5,7 ml ≈ 600 stron • Zamiennik: 13,4 ml ≈ 1600 stron → ≈ 267%
Kompatybilna seria	Brother LC462
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe domowe i biurowe

☐☐ Kompatybilne drukarki

Brother DCP-J562DW
Brother DCP-J4120DW
Brother MFC-J4620DW
Brother MFC-J5320DW
Brother MFC-J5620DW

☐☐ Zestaw zawiera

Instrukcja instalacji

Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

NM Revolution s.c., ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław • e-mail: info@ingprint.com • tel. 71 750 61 84

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.