

Dane aktualne na dzień: 08-07-2026 05:45

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-lc525y-yellow-do-brother-dcp-j100-dcp-j105-mfc-j200-zamiennik-p-913.html>



## Tusz INQ LC525Y Yellow do Brother DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200 zamiennik

Cena brutto	<b>12,00 zł</b>
Cena netto	<b>9,76 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod producenta	<b>LC525Y</b>
Kod EAN	<b>5902654834293</b>
Producent	<b>INQ</b>

### Opis produktu

#### ☐☐ Dla kogo jest ten tusz?

Idealny dla użytkowników drukarek Brother, którzy drukują kolorowe dokumenty, zdjęcia i materiały promocyjne. Tusz INQ LC525Y zapewnia żywe odcienie żółci i wysoką trwałość kolorów.

#### ☐☐ O produkcie

**INQ LC525Y** to zamiennik żółtego tuszu o zwiększonej pojemności 12,8 ml. Oferuje doskonałe krycie, płynną pracę głowicy i pełną kompatybilność z drukarkami Brother z serii LC525 / LC529.

## ☐ Najważniejsze cechy

### Wysoka jakość kolorów ▼

Tusz żółty INQ LC525Y zapewnia nasycone, trwałe kolory w dokumentach i zdjęciach.

### Większa pojemność ▼

12,8 ml atramentu – znacznie więcej niż w oryginale Brother LC525Y (5,7 ml).

### Pełna kompatybilność ▼

W pełni kompatybilny z drukarkami Brother obsługującymi wkłady LC525 / LC529 – działa od razu po instalacji.

### Oszczędność kosztów ▼

Zamiennik INQ pozwala zaoszczędzić nawet 60% kosztów druku przy zachowaniu tej samej jakości co oryginał.

## ☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	LC525Y Yellow INQ - zamiennik
Kod EAN	<b>5902654834293</b>
Kolor / typ	Yellow • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	12,8 ml • do ~1 300 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 5,7 ml ≈ ~550 stron • Zamiennik: 12,8 ml ≈ ~1300 stron → <b>~236% wydajności</b>
Kompatybilna seria	LC525 / LC529
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe Brother – do użytku domowego i biurowego

## ☐☐ Kompatybilne drukarki

Brother MFC-J5320DW
Brother MFC-J5620DW
Brother MFC-J5625DW
Brother MFC-J5720DW
Brother MFC-J480DW
Brother MFC-J680DW
Brother MFC-J880DW
Brother MFC-J4120DW
Brother DCP-J4120DW
Brother DCP-J562DW

---

## ☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

### Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa  
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

## Informacja o bezpieczeństwie

## Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa

użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

**Uwaga:** drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

## Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.

- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

## Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

## Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

**Uwaga:** użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

**Uwaga:** mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

---

## **Postanowienia końcowe**

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.