

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 18:26

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-pgi-1500-black-do-drukarek-canon-mg2755-mg2150-mg2350-zamiennik-p-2244.html>



Tusz INQ PGI 1500 BLACK do drukarek Canon MG2755 / MG2150 / MG2350 - zamiennik

Cena brutto	15,00 zł
Cena netto	12,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	PGI1500BK PGI-1500 PGI 1500 1500B
Kod EAN	5907642196199
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników drukarek **Canon MG2755, MG2150, MG2350**, którzy chcą korzystać z ekonomicznego zamiennika o wysokiej wydajności.

☐☐ Krótco o produkcie

INQ CANON PGI-1500 Black – tusz czarny o pojemności **12,4 ml**, zapewniający trwały i wyraźny druk tekstowy.

□ Najważniejsze cechy

Mocno nasyczony pigment ▼

Czarny tusz pigmentowy zapewnia ostrość tekstu i doskonałą czytelność.

Duża pojemność - 12,4 ml ▼

Więcej stron za niższą cenę względem oryginalnych wkładów.

Pełna kompatybilność ▼

Pracuje stabilnie we wszystkich drukarkach obsługujących serię PGI-1500.

□□ Specyfikacja techniczna

Model	CANON PGI-1500 Black - zamiennik INQ
Kolor	Czarny (Pigmentowy)
Pojemność / wydajność	12,4 ml • około 480-520 stron
Kod EAN	5902654831500
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 8 ml ≈ 300 stron • Zamiennik: 12,4 ml ≈ 480-520 stron → ~160-175% wydajności
Kompatybilna seria	CANON PGI-1500 Black
Przeznaczenie	Canon MG2755 / MG2150 / MG2350

□□ Kompatybilne drukarki

Canon MG2755
Canon MG2150
Canon MG2350

□□ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.