

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 18:26

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-t0611-black-do-drukarek-epson-d68-d88-dx3800-dx3850-dx4200-dx4800-zamiennik-p-461.html>



## Tusz INQ T0611 BLACK do drukarek EPSON D68/ D88/ DX3800/ DX3850/ DX4200/ DX4800 - zamiennik

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Cena brutto    | <b>5,00 zł</b>            |
| Cena netto     | <b>4,07 zł</b>            |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>           |
| Czas wysyłki   | <b>48 godzin</b>          |
| Kod producenta | <b>T0611 C13T06114010</b> |
| Kod EAN        | <b>590265483757</b>       |
| Producent      | <b>INQ</b>                |

### Opis produktu

#### ☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Tusz INQ T0611 Black to idealne rozwiązanie dla użytkowników drukarek Epson, którzy oczekują wyraźnego czarnego tekstu, stabilnej pracy i niskiego kosztu wydruku.

#### ☐☐ Krótko o produkcie

**Zamiennik tuszu Epson T0611 (C13T06114010) o pojemności 16 ml - pełna kompatybilność i bezproblemowa instalacja.**

---

## ☐ Najważniejsze cechy

### Głęboka czerń ▼

Wyraźny tekst i wysoki kontrast w dokumentach oraz wydrukach biurowych.

### Duża pojemność ▼

16 ml atramentu – znacznie więcej niż standardowy wkład oryginalny.

### Pełna kompatybilność ▼

Bezpieczna praca z drukarkami Epson bez komunikatów o błędach.

### Oszczędność kosztów ▼

Niższy koszt wydruku przy zachowaniu jakości porównywalnej do oryginału.

## ☐☐ Specyfikacja techniczna

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Model                   | Epson T0611 Black – zamiennik INQ  |
| Kod EAN                 | <b>590265483757</b>  |
| Kolor / typ             | Black • tusz atramentowy   |
| Pojemność / wydajność   | 16 ml • do ~500 stron (ISO)  |
| Porównanie z oryginałem | Oryginał Epson T0611: ~8 ml • ~250 stron<br>Zamiennik INQ: 16 ml • ~500 stron<br>→ <b>nawet 200% większa wydajność</b> |
| Przeznaczenie           | Drukarki atramentowe domowe i biurowe  |

## ☐☐ Kompatybilne drukarki Epson

|                     |
|---------------------|
| Epson Stylus D68    |
| Epson Stylus D88    |
| Epson Stylus DX3800 |
| Epson Stylus DX3850 |
| Epson Stylus DX4200 |
| Epson Stylus DX4800 |
| Epson Stylus DX4850 |

## ☐☐ Zestaw zawiera

- 1 × tusz Black INQ (16 ml)
- Instrukcja instalacji

- 
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

**Dane producenta/dystrybutora:**

INQ – Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa

e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

## Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
  - \* Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
  - \* Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
  - \* Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
  - \* Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
  - \* Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
  - \* Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
  - \* Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
  - \* Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
  - \* Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
  - \* Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
  - \* Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
  - \* Nie wdychaj oparów tonera.
  - \* Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
  - \* Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
  - \* Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
  - \* Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
  - \* Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
  - \* Nie wrzucaj baterii do ognia.
  - \* Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
  - \* Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.