

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 17:34

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-t0711-black-do-epson-dx4050-dx5050-dx6050-dx7400-9450-zamiennik-p-427.html>



## Tusz INQ T0711 Black do Epson DX4050/ DX5050/ DX6050/ DX7400/ 9450 zamiennik

Cena brutto	<b>6,50 zł</b>
Cena netto	<b>5,28 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod producenta	<b>C13T07114011</b>
Kod EAN	<b>5902654836700</b>
Producent	<b>INQ</b>

### Opis produktu

#### ☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Produkt dla użytkowników drukarek Epson, którzy potrzebują tuszu Black kompatybilnego z drukarkami EP-711.

#### ☐☐ Krótko o produkcie

**Tusz INQ EP-711 Black zapewniający intensywną czerń i pełną kompatybilność z drukarkami Epson.**

#### ☐ Najważniejsze cechy

#### Większa pojemność ▼

Tusz INQ oferuje większą pojemność niż oryginał, co zapewnia dłuższą wydajność.

#### Pełna kompatybilność ▼

W 100% kompatybilny z drukarkami Epson wykorzystującymi wkłady EP-711.

#### Wysoka jakość wydruku ▼

Doskonała czerń i równomierne krycie zapewniają idealne wydruki dokumentów i grafik.

#### Oszczędność kosztów ▼

Zamiennik INQ pozwala drukować więcej stron przy niższych kosztach niż oryginalny tusz Epson.

## ▣▣ Specyfikacja techniczna

Model	EP-711 Black INQ - zamiennik
Kod EAN	<b>5902654836700</b>
Kolor / typ	Black - tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	13 ml • do ~600 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 9 ml ≈ 400 stron • Zamiennik: 13 ml ≈ 600 stron → <b>150% wydajności</b>
Kompatybilna seria	EP-711
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe Epson

## ▣▣ Kompatybilne drukarki

Epson EP-711A
Epson EP-711AB
Epson EP-711AC
Epson EP-711AD
Epson EP-711E

## ▣▣ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

#### Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa  
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

---

## Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
  - \* Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
  - \* Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
  - \* Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
  - \* Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
  - \* Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
  - \* Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
  - \* Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
  - \* Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
  - \* Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
  - \* Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
  - \* Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
  - \* Nie wdychaj oparów tonera.
  - \* Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
  - \* Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
  - \* Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
  - \* Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
  - \* Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
  - \* Nie wrzucaj baterii do ognia.
  - \* Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
  - \* Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.