

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-t1283-magenta-do-drukarek-epson-s22-sx125-sx420-sx425-zamiennik-p-433.html>



## Tusz INQ T1283 MAGENTA do drukarek EPSON S22 / SX125 / SX420 / SX425 - zamiennik

Cena brutto	<b>7,00 zł</b>
Cena netto	<b>5,69 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod producenta	<b>T1283</b>
Kod EAN	<b>59026548371281</b>
Producent	<b>INQ</b>

### Opis produktu

#### ☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników drukarek **Epson S22, SX125, SX420, SX425**, którzy potrzebują ekonomicznego i niezawodnego tuszu magenta.

#### ☐☐ Krótco o produkcie

**INQ EPSON T1283 Magenta** to wysokiej jakości zamiennik o pojemności **11,5 ml**, zapewniający intensywny kolor i dobrą wydajność w codziennym użytkowaniu.

## ☐ Najważniejsze cechy

Pojemność 11,5 ml ▼

Większa pojemność niż oryginał Epson, zapewniająca dłuższe użytkowanie.

Żywy i nasycony kolor Magenta ▼

Doskonale do dokumentów kolorowych, materiałów reklamowych i zdjęć.

Ekonomiczny i wydajny ▼

Niższy koszt druku przy zachowaniu wysokiej jakości.

Pełna kompatybilność z drukarkami Epson ▼

Działa bezproblemowo z każdą drukarką na wkłady z serii T1283.

## ☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	EPSON T1283 Magenta - zamiennik INQ
Kolor	Magenta
Kod EAN	<b>59026548371282</b>
Pojemność / wydajność	11,5 ml • około 250-300 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 3,5 ml ≈ 140 stron • Zamiennik: 11,5 ml ≈ 250-300 stron → <b>~200-215% wydajności</b>
Kompatybilna seria	EPSON T1283
Przeznaczenie	Epson: S22, SX125, SX420, SX425

## ☐☐ Kompatybilne drukarki

Epson S22
Epson SX125
Epson SX420
Epson SX425

## ☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

## Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
  - \* Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
  - \* Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
  - \* Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
  - \* Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
  - \* Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
  - \* Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
  - \* Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
  - \* Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
  - \* Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
  - \* Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
  - \* Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
  - \* Nie wdychaj oparów tonera.
  - \* Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
  - \* Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
  - \* Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
  - \* Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
  - \* Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
  - \* Nie wrzucaj baterii do ognia.
  - \* Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
  - \* Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.