

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 18:30

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-t1303-magenta-do-drukarek-epson-sx-525-sx-620-bx-525-bx-535-zamiennik-p-468.html>



Tusz INQ T1303 MAGENTA do drukarek EPSON SX-525/ SX-620/ BX-525/ BX-535 - zamiennik

Cena brutto	9,99 zł
Cena netto	8,12 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	T1303
Kod EAN	5902654835163
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Tusz INQ T1303 Magenta jest idealny dla użytkowników drukarek EPSON, którzy oczekują intensywne kolorów i wyraźnych wydruków przy niskim koszcie eksploatacji.

☐☐ Krótka o produkcie

Zamiennik tuszu EPSON T1303 Magenta o pojemności 15 ml - pełna kompatybilność i łatwa instalacja.

☐ Najważniejsze cechy

Intensywny kolor ▼

Wyraźne kolory i czyste przejścia tonalne w wydrukach.

Odpowiednia pojemność ▼

15 ml atramentu – optymalna ilość do codziennego drukowania.

Kompatybilność 100% ▼

W pełni kompatybilny z drukarkami EPSON SX-525, SX-620, BX-525, BX-535, BX-625.

Oszczędność kosztów ▼

Niższa cena przy zachowaniu wysokiej jakości wydruków.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	EPSON T1303 Magenta - INQ zamiennik
Kod EAN	5902654835163
Kolor / typ	Magenta • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	15 ml • do ~400 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 15 ml • ~400 stron Zamiennik INQ: 15 ml • ~400 stron → 100% kompatybilny, niższa cena przy porównywalnej jakości
Kompatybilne wkłady	EPSON T1303
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe domowe i biurowe

☐☐ Kompatybilne drukarki EPSON

EPSON SX-525
EPSON SX-620
EPSON BX-525
EPSON BX-535
EPSON BX-625

☐☐ Zestaw zawiera

- 1 × tusz Magenta INQ (15 ml)
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.