

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-t1811-black-do-epson-xp30-xp102-xp202-xp302-xp402-405-zamiennik-p-441.html>



## Tusz INQ T1811 Black do Epson XP30/ XP102/ XP202/ XP302/ XP402/ 405 zamiennik

Cena brutto	<b>9,00 zł</b>
Cena netto	<b>7,32 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod producenta	<b>T1811</b>
Kod EAN	<b>5905481808110</b>
Producent	<b>INQ</b>

### Opis produktu

#### ☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników drukarek Epson, którzy drukują często dokumenty tekstowe i cenią wyraźne, trwałe wydruki przy niskim koszcie eksploatacji.

#### ☐☐ Krótko o produkcie

**Tusz INQ T1811 Black o pojemności 6,6 ml to ekonomiczny zamiennik oryginału Epson. Zapewnia głęboki, nasycony czarny kolor i doskonałą czytelność tekstów.**

---

## ☐ Najważniejsze cechy

### Większa pojemność ▼

Zamiennik INQ oferuje 6,6 ml atramentu - więcej niż oryginał (5,1 ml), co zapewnia większą wydajność druku.

### Wyraźna czerń i ostre krawędzie ▼

Formuła pigmentowa tuszu gwarantuje doskonałą jakość druku tekstowego, idealną do biura i domu.

### Pełna kompatybilność z drukarkami Epson ▼

Kartridż INQ T1811 działa bez problemów z drukarkami serii Expression Home i WorkForce - bez komunikatów o błędach.

### Oszczędność i ekologia ▼

Tańszy niż oryginał, równie skuteczny. Tusz INQ możesz oddać do recyklingu po zużyciu, wspierając środowisko.

## ☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	Epson T1811 Black INQ - zamiennik
Kod EAN	5905481808110
Kolor / typ	Black • tusz pigmentowy
Pojemność / wydajność	6,6 ml • do ~470 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 5,1 ml ≈ 350 stron • Zamiennik: 6,6 ml ≈ 470 stron → ≈ <b>134 %</b>
Kompatybilna seria	Epson T181x („Polar Bear”)
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe Epson Expression Home i WorkForce

## ☐☐ Kompatybilne drukarki

Epson Expression Home XP-30
Epson Expression Home XP-102
Epson Expression Home XP-202
Epson Expression Home XP-205
Epson Expression Home XP-302
Epson Expression Home XP-305
Epson Expression Home XP-402
Epson Expression Home XP-405
Epson WorkForce WF-2510WF
Epson WorkForce WF-2520NF

---

Epson WorkForce WF-2530WF

Epson WorkForce WF-2540WF

## ☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy
- 

### Dane producenta/dystrybutora:

NM Revolution s.c., ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław • e-mail: [info@inqprint.com](mailto:info@inqprint.com) • tel. 71 750 61 84

## Informacja o bezpieczeństwie

## Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

**Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

---

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

**Uwaga:** drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

## Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.

- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

## Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

## Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

**Uwaga:** użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

**Uwaga:** mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

---

## Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.