

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 19:17

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-t9442-cyan-do-drukarek-epson-wf5790-5210-5710-zamiennik-p-1789.html>



Tusz INQ T9442 CYAN do drukarek EPSON WF5790/ 5210/ 5710 - zamiennik

| | |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto | 88,50 zł |
| Cena netto | 71,95 zł |
| Dostępność | Na zamówienie |
| Czas wysyłki | 3 dni |
| Kod producenta | 9942 |
| Kod EAN | 5902654839442 |
| Producent | INQ |

Opis produktu

Profesjonalny zamiennik do drukarek Epson WorkForce - intensywny kolor Cyan

□□ Dla kogo jest ten produkt?

Tusz **INQ Epson T9442 Cyan** przeznaczony jest dla firm i użytkowników biznesowych, którzy oczekują wyrazistych kolorów, wysokiej niezawodności oraz znacznego obniżenia kosztów druku.

□□ Krótco o produkcie

Zamiennik **INQ T9442 Cyan** o pojemności **35,7 ml** zapewnia intensywne, czyste odcienie niebieskiego i pełną kompatybilność z drukarkami Epson WorkForce.

☐ Najważniejsze cechy

Wyrazisty kolor Cyan ▼

Idealny do wykresów, prezentacji i dokumentów kolorowych.

Duża pojemność ▼

35,7 ml atramentu – więcej wydruków bez częstej wymiany.

Pełna kompatybilność ▼

Bezproblemowa praca z drukarkami Epson WorkForce.

Oszczędność kosztów ▼

Nawet do 50–60% taniej w porównaniu z oryginalnym tuszem Epson.

☐☐ Specyfikacja techniczna

| | |
|-------------------------|--|
| Model | Epson T9442 Cyan – zamiennik INQ |
| Kod EAN | 5902654839442 |
| Kolor / typ | Cyan (niebieski) – tusz atramentowy |
| Pojemność | 35,7 ml |
| Porównanie z oryginałem | Oryginał Epson T9442: ok. 35,7 ml Zamiennik INQ: 35,7 ml Niższy koszt strony przy porównywalnej jakości |
| Kompatybilna seria | Epson T944 |

☐☐ Kompatybilne drukarki Epson

| |
|-------------------------|
| Epson WorkForce WF-5790 |
| Epson WorkForce WF-5210 |
| Epson WorkForce WF-5710 |

☐☐ Zestaw zawiera

- Tusz Epson T9442 Cyan – zamiennik INQ 35,7 ml
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta / dystrybutora:

INQ – Polska Dystrybucja
ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych

przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.

- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.