

Dane aktualne na dzień: 23-05-2026 11:40

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-kolorowy-inq-hp-652-color-18-ml-f6v24ae-ref-zamiennik-p-1804.html>



Tusz kolorowy INQ HP 652 Color 18 ml (F6V24AE ref.) - zamiennik

Cena brutto	88,00 zł
Cena netto	71,54 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	F6V25AE HP652K
Kod EAN	5901087069537
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Idealny dla użytkowników drukarek HP DeskJet 2135, 3635, 4535, 4675, którzy drukują kolorowe dokumenty i zdjęcia, a chcą zmniejszyć koszty eksploatacji przy zachowaniu wysokiej jakości wydruków.

☐☐ Krótko o produkcie

Tusz INQ 652 Color (18 ml, F6V24AE ref.) to wydajny zamiennik oryginalnego tuszu HP, zapewniający żywe kolory, wyraźne detale i dużą pojemność umożliwiającą dłuższe drukowanie bez wymiany wkładu.

□ Najważniejsze cechy

Duża pojemność ▼

18 ml atramentu INQ pozwala na znacznie większą liczbę wydruków w porównaniu z oryginałem HP 652 Color (6 ml), co obniża częstotliwość wymiany wkładu.

Pełna kompatybilność ▼

Zamiennik INQ jest w pełni kompatybilny z drukarkami: HP DeskJet 2135, 3635, 4535, 4675 – działa od razu po instalacji bez problemów.

Żywe kolory ▼

Specjalna formuła atramentu INQ zapewnia intensywne i naturalne kolory, idealne do dokumentów, grafik i zdjęć.

Ekonomiczne drukowanie ▼

Niższy koszt wydruku jednej strony przy zachowaniu wysokiej jakości, co czyni go idealnym do codziennego użytkowania w domu i biurze.

□□ Specyfikacja techniczna

Model	HP 652 Color INQ – zamiennik (18 ml, F6V24AE ref.)
Kod EAN	5905481806521
Kolor / typ	CMY • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	18 ml • do ~360–450 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał HP: 6 ml • Zamiennik INQ: 18 ml → ~ 300%
Kompatybilna seria	HP 652 / DeskJet Ink Cartridge
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe HP DeskJet 2135 / 3635 / 4535 / 4675

□□ Kompatybilne drukarki

HP DeskJet 2135
HP DeskJet 3635
HP DeskJet 4535
HP DeskJet 4675

□□ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ – Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq-print.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz

instrukcją producenta.

- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.