

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 21:28

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-my-office-104-magenta-do-drukarek-epson-et-2710-et-2712-zamiennik-p-2392.html>



Tusz My Office 104 Magenta do drukarek Epson ET-2710 / ET-2712 - zamiennik

Cena brutto	15,00 zł
Cena netto	12,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	104 T104
Kod EAN	5902654838001
Producent	MY OFFICE

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Produkt przeznaczony dla użytkowników drukarek **Epson EcoTank**, którzy drukują często i potrzebują niezawodnego, trwałego tuszu o dużej pojemności w kolorze **Magenta**.

☐☐ Krótko o produkcie

Tusz My Office EPSON 104 Magenta to wysokiej jakości zamiennik o pojemności **70 ml**, zapewniający intensywny i nasycony kolor oraz wysoką jakość wydruków tekstowych i graficznych.

☐ Najważniejsze cechy

Większa pojemność ▼

Tusz My Office zawiera **70 ml** atramentu, co pozwala na drukowanie setek stron bez konieczności częstego uzupełniania.

Pełna kompatybilność ▼

W pełni kompatybilny z drukarkami Epson EcoTank serii ET-2710, ET-2712, ET-2714 oraz ET-2715.

Wysoka jakość wydruku ▼

Zapewnia intensywny, równomierny kolor i trwałość wydruków. Idealny do dokumentów, grafik i materiałów biurowych.

Oszczędność kosztów ▼

W porównaniu z oryginalnym tuszem Epson, zamiennik My Office pozwala obniżyć koszt wydruku nawet o **50%** przy zachowaniu jakości.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	EPSON 104 Magenta - zamiennik My Office
Kod EAN	5902654838001
Kolor / typ	Magenta - tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	70 ml • do ~3 500 stron (ISO)
Kompatybilna seria	EPSON 104 / EcoTank Ink Bottle
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe Epson EcoTank

☐☐ Kompatybilne drukarki

Epson EcoTank ET-2710
Epson EcoTank ET-2712
Epson EcoTank ET-2714
Epson EcoTank ET-2715

☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

My Office Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa
e-mail: kontakt@myoffice.pl • www.myoffice.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.