

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 17:47

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-my-office-901-tri-colour-do-hp-officejet-j4580-j4524-j4624-zamiennik-p-2499.html>



Tusz My Office 901 Tri-Colour do HP OfficeJet J4580/ J4524/ J4624- zamiennik

Cena brutto	72,00 zł
Cena netto	58,54 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	CC656AE
Kod EAN	5902082608431
Producent	MY OFFICE

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników drukarek HP OfficeJet J4580, J4524 i J4624, którzy potrzebują ekonomicznego, wysokiej jakości tuszu kolorowego o dużej wydajności.

☐☐ Krótco o produkcie

Tusz My Office 901 Tri-Colour to zamiennik o pojemności 21 ml, zapewniający wyraźny i trwały druk kolorowy przy niskich kosztach eksploatacji.

☐ Najważniejsze cechy

Duża pojemność ▼

Tusz 21 ml - większa pojemność niż standardowy wkład HP 901, co pozwala drukować więcej stron bez wymiany.

Pełna kompatybilność ▼

W pełni kompatybilny z drukarkami HP obsługującymi tusze 901 Tri-Colour.

Wyraźny druk kolorowy ▼

Idealny do dokumentów, materiałów biurowych, edukacyjnych i zdjęć.

Ekonomiczna alternatywa ▼

Wysoka jakość wydruku przy niższym koszcie jednej strony w porównaniu z oryginałem.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	My Office 901 Tri-Colour
EAN	5901234567891
Kolor / typ	Tri-Colour (Kolorowy) • tusz pigmentowy
Pojemność / wydajność	21 ml • ok. 600-700 stron (ISO)
Kompatybilność	HP 901 Tri-Colour
Drukarki	HP OfficeJet J4580, J4524, J4624

☐☐ Kompatybilne drukarki

HP OfficeJet J4580
HP OfficeJet J4524
HP OfficeJet J4624

☐☐ Zestaw zawiera

- Tusz My Office 901 Tri-Colour – 21 ml
- Instrukcja instalacji
- Opakowanie producenta

Dane producenta / dystrybutora:

My Office Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa
e-mail: kontakt@myoffice.pl • www.myoffice.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.