

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 17:47

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-my-office-magenta-364-do-drukarek-hp-photosmart-d5445-d5460-zamiennik-p-377.html>



Tusz My Office Magenta 364 do drukarek HP Photosmart D5445 / D5460 - zamiennik

Cena brutto	13,00 zł
Cena netto	10,57 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	CB324EE
Kod EAN	5902654832061
Producent	MY OFFICE

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników drukarek **HP Photosmart**, którym zależy na żywych kolorach i wysokiej jakości zdjęć oraz dokumentów kolorowych.

☐☐ Krótko o produkcie

Tusz My Office HP 364 Magenta (zamiennik CB324EE) o pojemności **15 ml** zapewnia intensywny, głęboki odcień magenta i doskonałą jakość wydruków fotograficznych.

☐ Najważniejsze cechy

Zwiększona pojemność ▼

Zamiennik posiada **15 ml** atramentu – ponad dwukrotnie więcej niż oryginał HP 364 Magenta.

Pełna kompatybilność ▼

W 100% kompatybilny z drukarkami HP Photosmart D5445, D5460, D7560 i D7680.

Wysoka jakość koloru ▼

Zapewnia żywe, nasycone barwy idealne do zdjęć, grafik i wydruków kolorowych.

Oszczędność kosztów ▼

Niższy koszt w przeliczeniu na stronę oraz nawet **50% oszczędności** względem oryginału.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	HP 364 Magenta - zamiennik My Office (CB324EE)
Kod EAN	5902654832061
Kolor / typ	Magenta - tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	15 ml • do ~400 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 6 ml ≈ 300 stron • Zamiennik: 15 ml ≈ 400 stron → 150% większa pojemność
Kompatybilna seria	HP 364 / CB324EE
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe HP Photosmart

☐☐ Kompatybilne drukarki

HP Photosmart D5445
HP Photosmart D5460
HP Photosmart D7560
HP Photosmart D7680

☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

My Office Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa
e-mail: kontakt@myoffice.pl • www.myoffice.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.