

Dane aktualne na dzień: 16-05-2026 09:08

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-my-office-t2431-black-do-drukarek-epson-xp750-xp850-zamiennik-p-1512.html>



Tusz My Office T2431 Black – do drukarek Epson XP750 / XP850 - zamiennik

Cena brutto	18,00 zł
Cena netto	14,63 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	BET2431N
Kod EAN	5902654837646
Producent	MY OFFICE

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Produkt przeznaczony dla użytkowników drukarek Epson serii Expression Photo, którzy oczekują precyzyjnych, głębokich odcieni czerni w wydrukach dokumentów i zdjęć.

☐☐ Krótka o produkcie

Tusz My Office EPSON T2431 Black to wysokiej jakości zamiennik o pojemności **12 ml**, zapewniający ostre kontury i doskonały kontrast przy zachowaniu niskich kosztów eksploatacji.

☐ Najważniejsze cechy

Większa pojemność ▼

Tusz My Office zawiera 12 ml atramentu, co stanowi większą pojemność w porównaniu z oryginalnym tuszem Epson (8,7 ml).

Pełna kompatybilność ▼

W pełni kompatybilny z drukarkami Epson XP-55, XP-750, XP-850 oraz XP-950.

Wysoka jakość wydruku ▼

Zapewnia doskonałe nasycenie czerni, ostrość i trwałość – idealny zarówno do tekstu, jak i zdjęć.

Oszczędność kosztów ▼

Zamiennik My Office to nawet 40% niższy koszt wydruku przy zachowaniu jakości porównywalnej z oryginałem.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	EPSON T2431 Black - zamiennik INQ
Kod EAN	5902654837646
Kolor / typ	Black - tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	12 ml • do ~500 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 8,7 ml ≈ 360 stron • Zamiennik: 12 ml ≈ 500 stron → 139% wydajności
Kompatybilna seria	EPSON T2431 / 24XL
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe Epson Expression Photo

☐☐ Kompatybilne drukarki

Epson Expression Photo XP-55
Epson Expression Photo XP-750
Epson Expression Photo XP-850
Epson Expression Photo XP-950

☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

My Office Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.