

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 21:33

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-my-office-t2433-magenta-do-drukarek-epson-xp750-xp850-zamiennik-p-1514.html>



## Tusz My Office T2433 Magenta do drukarek Epson XP750 / XP850 - zamiennik

Cena brutto	<b>18,00 zł</b>
Cena netto	<b>14,63 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Kod producenta	<b>BET2432N epsonT2433</b>
Kod EAN	<b>5902654837660</b>
Producent	<b>MY OFFICE</b>

### Opis produktu

#### ☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Produkt przeznaczony dla użytkowników drukarek Epson serii Expression Photo, którzy oczekują perfekcyjnej jakości wydruków fotograficznych w kolorze **magenta**.

#### ☐☐ Krótco o produkcie

**Tusz My Office EPSON T2433 Magenta** to wysokiej jakości zamiennik o pojemności **12 ml**, gwarantujący intensywne i realistyczne kolory przy zachowaniu niskich kosztów eksploatacji.

## ☐ Najważniejsze cechy

### Większa pojemność ▼

Tusz My Office zawiera 12 ml atramentu, co stanowi większą pojemność w porównaniu z oryginalnym tuszem Epson (8,7 ml).

### Pełna kompatybilność ▼

W pełni kompatybilny z drukarkami Epson XP-55, XP-750, XP-850 oraz XP-950.

### Wysoka jakość wydruku ▼

Zapewnia żywe odcienie magenty i płynne przejścia tonalne – idealne do wydruków zdjęć i grafik.

### Oszczędność kosztów ▼

Zamiennik My Office to nawet 40% niższy koszt wydruku przy zachowaniu jakości porównywalnej z oryginałem.

## ☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	EPSON T2433 Magenta – zamiennik INQ
Kod EAN	<b>5902654837660</b>
Kolor / typ	Magenta – tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	12 ml • do ~500 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 8,7 ml ≈ 360 stron • Zamiennik: 12 ml ≈ 500 stron → <b>139% wydajności</b>
Kompatybilna seria	EPSON T2433 / 24XL
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe Epson Expression Photo

## ☐☐ Kompatybilne drukarki

Epson Expression Photo XP-55
Epson Expression Photo XP-750
Epson Expression Photo XP-850
Epson Expression Photo XP-950

## ☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

### Dane producenta/dystrybutora:

My Office Sp. z o.o.  
ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa

## Informacja o bezpieczeństwie

### Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

**Uwaga:** drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

## Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

---

## Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

## Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

**Uwaga:** użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

## Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

---

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.