

Dane aktualne na dzień: 23-07-2026 01:58

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-my-office-t6731-black-do-drukarek-epson-l800-l810-l1800-zamiennik-p-2604.html>



Tusz My Office T6731 BLACK do drukarek EPSON L800 L810 L1800 - zamiennik

Cena brutto	15,00 zł
Cena netto	12,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5902654836731
Producent	MY OFFICE

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Idealny dla użytkowników drukarek **Epson z serii L**, którzy drukują zdjęcia, grafiki i dokumenty, oczekując wysokiej jakości i powtarzalnych rezultatów. Zamiennik My Office to świetny wybór dla osób szukających oszczędności bez utraty jakości.

☐☐ Krótko o produkcie

Tusz My Office MOET6731 Black to trwały, wydajny zamiennik o pojemności **70 ml**, zapewniający intensywną, głęboką czerń oraz świetną jakość wydruków – idealny zarówno do zdjęć, jak i dokumentów.

📌 Najważniejsze cechy

Duża pojemność ▼

Tusz zawiera **70 ml** atramentu, co wystarcza na wielokrotnie dłuższą pracę niż standardowe wkłady.

Pełna kompatybilność ▼

W pełni kompatybilny z drukarkami Epson: L1800, L800, L805, L810, L850 – działa bezproblemowo i bez ryzyka uszkodzeń.

Profesjonalna jakość ▼

Doskonała jakość druku – intensywna czerń, wysoka trwałość, odporność na blaknięcie.

Ekonomiczna eksploatacja ▼

Zamiennik My Office pozwala zaoszczędzić nawet **50-70%** w porównaniu z oryginalnymi butelkami Epson.

📋 Specyfikacja techniczna

Model	My Office MOET6731 Black
Kod EAN	5902654836731
Kolor / typ	Black – tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	70 ml • wysoka wydajność do tysięcy stron
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 70 ml • Zamiennik: 70 ml → ta sama pojemność, niższy koszt
Kompatybilna seria	EPSON 673 / EcoTank Ink Bottle
Przeznaczenie	Drukarki Epson z systemem stałego zasilania atramentem (CISS)

🖨️ Kompatybilne drukarki

Epson L1800
Epson L800
Epson L805
Epson L810
Epson L850

📦 Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

My Office Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa
e-mail: kontakt@myoffice.pl • www.myoffice.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz

wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.