

Dane aktualne na dzień: 09-01-2026 12:37

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-my-office-t6732-cyan-do-drukarek-epson-l800-l810-l1800-zamiennik-p-2605.html>



Tusz My Office T6732 CYAN do drukarek EPSON L800 L810 L1800 - zamiennik

Cena brutto	15,00 zł
Cena netto	12,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	5902654836731
Producent	MY OFFICE

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników drukarek **Epson z serii L**, którzy potrzebują żywych i dobrze nasyconych odcieni koloru **Cyan** do zdjęć, grafik i dokumentów kolorowych.

☐☐ Krótko o produkcie

Tusz My Office T6732 Cyan to wydajny i stabilny **zamiennik o pojemności 70 ml**, który zapewnia intensywny, czysty błękit i wysoką jakość wydruków — idealny do zdjęć i profesjonalnych projektów.

📌 Najważniejsze cechy

Duża pojemność ▼

Butelka zawiera **70 ml** atramentu, co pozwala na długotrwałe drukowanie.

Pełna kompatybilność ▼

W 100% kompatybilny z drukarkami: Epson L800, L810, L1800 – bezproblemowa instalacja i obsługa.

Żywy i głęboki kolor Cyan ▼

Zapewnia krystalicznie czyste odcienie niebieskiego — idealne do fotografii i druku graficznego.

Oszczędność ▼

Oszczędza nawet **50-70%** kosztów w porównaniu do oryginalnego tuszu Epson.

📋 Specyfikacja techniczna

Model	My Office T6732 Cyan
Kod EAN	5902654836732
Kolor / typ	Cyan – tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	70 ml • wysoka wydajność
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 70 ml • Zamiennik: 70 ml → ta sama pojemność, niższa cena
Kompatybilna seria	EPSON 673 / EcoTank Ink Bottle
Przeznaczenie	Drukarki Epson z systemem CISS

🖨️ Kompatybilne drukarki

Epson L800
Epson L810
Epson L1800

📦 Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

My Office Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa
e-mail: kontakt@myoffice.pl • www.myoffice.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.