

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-drukarka-ksero-skaner-brother-dcp-1610we-p-849.html>



Urządzenie wielofunkcyjne Drukarka Ksero Skaner Brother DCP-1610WE

Cena brutto	599,00 zł
Cena netto	486,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Kod producenta	DCP 1610WE 1610
Kod EAN	4977766743716
Producent	BROTHER

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ta drukarka?

Dla użytkowników domowych i mikro-firm, którym zależy na prostym, niezawodnym druku mono, skanowaniu i kopiowaniu w jednym urządzeniu, z wygodnym Wi-Fi.

☐☐ Krótko o urządzeniu

Brother DCP-1610WE to sprawdzony laser mono 3w1 (druk/kopia/skan) z Wi-Fi. Osobny toner i bęben oznaczają niższe koszty, a kompaktowa obudowa pasuje na każde biurko.

☐ Najważniejsze funkcje

Szybki druk do 20 str./min ▼

Sprawną pracę przy codziennych dokumentach i fakturach.

Urządzenie 3w1: druk, skan, kopiowanie ▼

Wszystko w jednym, małym urządzeniu.

Łączność Wi-Fi i USB ▼

Druk z komputerów i urządzeń mobilnych (Brother iPrint&Scan).

Wysoka jakość HQ1200 (2400×600 dpi) ▼

Wyraźny tekst i ostre krawędzie dokumentów.

Osobny toner i bęben ▼

Wymieniasz tylko to, co zużyte – niższy koszt eksploatacji (TN-1030 / DR-1030).

Tryb oszczędzania tonera ▼

Jeszcze niższy koszt strony przy wydrukach roboczych.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	Brother DCP-1610WE
EAN producenta	4977766738859
Technologia	Laser mono (druk/kopia/skan)
Rozdzielczość druku	HQ1200 do 2400 × 600 dpi
Szybkość druku	do 20 str./min (A4)
Rozdzielczość skanowania	do 600 × 1200 dpi (CIS)
Łączność	USB 2.0, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n)
Formaty / podajnik	A4 i mniejsze • podajnik 150 arkuszy
Klasa energetyczna	Nie dotyczy (drukarki nieobjęte etykietą UE). Certyfikacja: ENERGY STAR – tak. Pobór mocy: druk ~390 W, gotowość ~50 W, uśpienie ~0,9–1,4 W.
Wymiary (s×g×w)	ok. 385 × 340 × 255 mm
Waga	ok. 7,2 kg
Materiały eksploatacyjne	Toner TN-1030 (ok. 1500 str.), bęben DR-1030 (ok. 10 000 str.)

♻️ Stan urządzenia i zawartość zestawu

Używane / odnowione przez sprzedawcę po przeglądzie i testach. W pełni sprawne; możliwe drobne ślady użytkowania bez wpływu na działanie. Gotowe do pracy po rozpakowaniu.

- ☐☐ Zawartość: Brother DCP-1610WE, pełny toner TN-1030, kabel zasilający, instrukcja (online)
- ☐☐ **Rękojmia / Gwarancja:** Gwarancja 12 m-cy. Zwrot 14 dni dla zakupów na odległość.

☐☐ Informacje o producencie

Producent: Brother Industries, Ltd. • **Kontakt:** support@brother.com

Nazwy produktów i znaki towarowe są własnością odpowiednich producentów i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

☐ Najczęściej zadawane pytania

Jaki toner pasuje do DCP-1610WE? ▼

Toner **TN-1030** (ok. 1500 stron). Bęben obrazowy to **DR-1030** (ok. 10 000 stron).

Czy drukuje z telefonu? ▼

Tak — przez Wi-Fi z aplikacją Brother iPrint&Scan.

Czy ma dupleks/ADF? ▼

Druk jednostronny; ADF brak.

Jaka jest szybkość druku? ▼

Do 20 stron/min (A4) w trybie mono.

Czy można używać zamienników? ▼

Można, choć najlepszą jakość zapewniają oryginalne materiały Brother.

☐☐ Materiały eksploatacyjne (Brother TN-1030 / DR-1030)



Toner Czarny (TN-1030)

Wydajność: do 1500 stron

[Zobacz produkt](#)



Bęben Obrazowy (DR-1030)

Wydajność: do 10 000 stron

[Zobacz produkt](#)

Zestaw TN-1030 + DR-1030

Komplet materiałów eksploatacyjnych do DCP-1610WE

[Zobacz komplet](#)

Brother DCP-1610WE

[Sprawdź dostępność](#)

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.